

# Svakom Primo vyhříváný anální kolík

## Návod k použití

### Parametry:

- Materiál:** silikon + ABS  
**Napájení:** dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)  
ovladač - baterie CR 2032  
**Provoz:** až 60 minut  
**Nabíjení:** 90 minut  
**Rozměry:** celková délka 12 cm; použitelná délka 10 cm  
min. průměr 1,7 cm; max. průměr 2,6 cm  
**Vibrace:** 25 variant  
**Odolnost:** kolík – vodotěsný; ovladač – neponořujte do vody



### Popis výrobku:

Vyhříváný vibrační anální kolík s dálkovým ovládáním a funkcí vyhřívání.

### Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 1,5 mm. Jack zasuňte do nabíjecí zdířky naproti ovládacímu tlačítku úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne blikat nápis SVAKOM a kontrolní bod nad ním. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného trnu uvnitř, který se zasunuje do konektoru = zasunujte pomalu, kolmo a případně s konektorem malinko pootáčejte. Po úplném nabití nápis svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032, která je součástí balení, ale doporučujeme si včas zajistit náhradní.

### Ovládání:

Na boku patky kolíku je jediné. Stiskem a přidržením tohoto tlačítka na cca 3 sec. se kolík zapne v třetí intenzitě standardních vibrací. Každým dalším krátkým stiskem je možné postupovat pro zesilování nebo opakování všech módů intenzity. První po zapnutí je intenzita 3. Další je 4 a 5. Dalším stiskem se vrací intenzita na velikost 1. Opakovaným mačkáním pak 2 > 3 > 4 > 5 a opět 1.

Další funkcí tohoto tlačítka jsou rychlé dvojitisky, kterými je možno volit vibrační programy.


Těch je celkem pět – včetně standardních vibrací. Tedy standardní vibrace + 4 vibrační programy. Opět se celý cyklus cyklicky opakuje.

Jedním tlačítkem je tak možno navolit 25 různých kombinací programů a intenzit.


Pokud tlačítko stisknete a podržíte na cca 3 sec., pak se vibrátor vypne a nápis SVAKOM zabliká. Tím je vibrátor úplně vypnutý.

### Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání **lze používat pouze tehdy, když je vibrátor zapnutý.**

Na ovladači jsou 3 tlačítka. Tlačítkem  lze krátkými stisky měnit programy. Tedy standardní vibrace + 4 vibrační programy. To se cyklicky opakuje.

Druhé tlačítko je označeno +/- a jeho pomocí se mění intenzita vibrací. Používají se pouze krátká stlačení. Dlouhý stisk a dvojklik nemá funkci. Intenzita se mění cyklicky v krocích 1>2>3>4>5>1....

Pokud střední tlačítko  stisknete a přidržíte, vibrace se vypnou, ale vibrátor je stále v pohotovostní poloze a nápis SVAKOM svítí. Nejde o úplné vypnutí, ale pouze o pozastavení. Jestliže toto tlačítko nyní stisknete krátce, zapnou se standardní vibrace, ale pozor – v intenzitě, která byla nastavena před pozastavením. Tedy pozastavením dojde k vynulování programu, ale nikoliv k vynulování navolené intenzity.

Třetí tlačítko s motivem teploměru  zapne vyhřívání. To je indikováno kontrolním bodem nad nápisem SVAKOM. Tento bod začne blikat červeně a kolík se nahřeje na cca 38-39°C.

Jeho opakovaným stisknutím se vyhřívání vypne. Vyhřívání lze využít i když jsou vibrace vypnuté pomocí dálkového ovladače.

Na konci akce vypněte vibrátor tlačítkem na jeho těle. Nápis SVAKOM zabliká vibrátor se úplně vypne.

### Použití:

Vyhřívání vibrační kolík je univerzální pro ženy i pro muže. Jeho štíhlý tvar umožňuje snadné zavedení i pro začátečníky. Doporučujeme používat hlavně dálkový ovladač, pomocí kterého je ovládání jednodušší. Ovládání jedním tlačítkem se využívá především pokud je ovladač mimo provoz. Pomocí hlavního tlačítka na vibrátoru lze navolit 25 kombinací intenzit a vibrací, ale nelze s ním zapnout vyhřívání! Vibrátor nemá zeštíhlený krk, proto je vhodné jej fixovat těsným oblečením nebo při milování jej udržovat uvnitř přitlakem podbřišku případně s ním pohybovat rukou.

### Lubrikační gel:

Při použití kolíku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

**Doporučení:**

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!