

Romant Thumper

vibrátor na G-bod s pulzací

Návod k použití

Parametry:

Materiál: čistý silikon
Délka: celkem 22,6 cm, použitelná 16 cm
Průměr: max. 4 cm
Vibrace: střední, středně hlučné <60dB
7 vibračních/pulzačních variant
Napájení: dobíjecí akumulátor
USB magnetický kabel je součástí balení
Provoz: až 90 minut
Nabíjení: 120 minut
Odolnost: IPX7 – lze použít pod vodou do 1 m max. po dobu 30 minut



Popis výrobku:

Vibrátor určený pro stimulaci vagíny i klitorisu pomocí vibrací a masážních pulzů.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a magnetickým třmenem. Výhodou tohoto systému je, že magnetický konektor lze přiložit k nabíjecím bodům (dva kovové body ve spodní části vibrátoru) v jakékoliv poloze (polaritě). Při správném kontaktu začne kontrolka na druhé straně růžově pulzovat. Při nabíjení vibrátor nefunguje! Nabíjení kontrolujte, protože magnety nejsou silné a pohybem kabelu se mohou odpojit. Po nabití kontrolka zhasne. Po úplném nabití produkt odpojte.

Ovládání:

Stiskem a přidržením tlačítka  zespodu vibrátoru se vibrátor uvede do pohotovostního stavu a začne svítit kontrolka. Při tom se krátce zapnou všechny funkce.

Nyní je možno opět tlačítkem  zapnout současně mechanické masáže (pulzace) G-bodu i vibrace. Každý další krátký stisk zvýší rychlost ve třech intenzitách a poté následují 4 kombinační programy. Pro vypnutí je nutno tlačítko přidržet.

Použití:

Vibrátor je primárně určen pro vibrační i mechanickou masáž G-bodu. Pochopitelně jej lze použít v obou funkcích i na klitoris. Lze jej také kombinovat při Double Penetration. Pouze je nutné umožnit mechanismu masážní pohyby a nebrzdit jej. Mechanické dráždění má poměrně velkou výchylku a předpokládá již uvolněné poševní svaly a velmi dobrou lubrikaci. Použijte napřed vibrace v klidu pro uvolnění a teprve později zapínejte masáž. Úzká či stažená pochva může masáž brzdit. Pokud se to stane, zapněte masáž až po uvolnění, odtlačte mírně vibrátor od horní stěny poševní nebo přepněte masáž na nejvyšší výkon. Omezování chodu masáže stahem vagíny může radikálně zvýšit odběr energie z akumulátoru a v krajním případě i poškodit mechanismus.

Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu (především u masáže) jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.