

# PalmPower Extreme masážní hlavice

## Návod k použití



### Parametry:

Materiál: silikon + ABS  
Délka: celkem 26 cm  
Průměr: hlavice 5 cm  
Vibrace: extrémní, středně až více hlučné  
Provoz: při denním krátkodobém využití je celková výdrž okolo týdne  
Nabíjení: pro oživení postačí 30 minut, plné nabití za 4 hodiny  
Odolnost: výrobek není vodotěsný, je voděodolný pro opláchnutí samotné hlavice

### Popis výrobku:

PalmPower Extreme je ergonomicky skvěle tvarovaná, extrémně silná masážní hlavice se čtyřmi klasickými vibracemi a třemi programy. Hlavice má pružný krk, který zaručuje komfortní využití a především vyrovnávání přítlaku. Tělo je složeno z poloviny ze silikonu a z poloviny ABS plastu pro snadné a pohodlné držení.

### Nabíjení

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s miniUSB konektorem. Použijte standardní USB nabíječku 5V s výkonem min. 1A. Při správném zasunutí konektoru začne u ovládacích tlačítek svítit červená kontrolka. Při nabíjení nelze výrobek používat! Po úplném nabití kontrolka zhasne. Produkt odpojte.

### Ovládání

Hlavice má dvě tlačítka  . Krátkým stiskem tlačítka  se uvede do provozu a opět krátkým stiskem se vypne. Jde tedy o oblíbený tzv. QuickStop, kdy je možné pomůcku bleskově úplně vypnout. Vibrátor má 4 rychlosti základních vibrací a 3 vibrační programy. Zvláštností je, že po zapnutí se rozbíhá rovnou na 2. stupeň rychlosti. Postupným mačkáním funkčního tlačítka  se přepínají rychlosti na 3. a 4. rychlostní stupeň, dále 3 vibrační programy a teprve po posledním kroku se vrací 1. rychlost vibrací.

Aby se urychlilo ovládání a nemohlo dojít k nechtěnému přechodu do programů, lze použít druhý systém ovládání = přidržení a držení funkčního tlačítka . Přidržením tlačítka na cca 1sec. dojde k automatickému přechodu na 1. rychlost a pak začne motor plynule zvyšovat výkon, dokud je tlačítko drženo stisknuté. Po jeho uvolnění zůstává výkon na zvoleném bodě. Budete-li držet tlačítko více než 5 sec. stisknuté, vibrátor sám přejde do maximálního výkonu, ale nespustí programy.

Stiskem obou tlačítek současně na cca 4 sec dojde k **uzamčení ovládání**, což je signalizováno dvěma krátkými vibracemi. Poté není žádné tlačítko funkční a není třeba se obávat, že se produkt vybije například v zavazadle. Odemčení se provádí stejným postupem se stejnou indikací.

### Použití

Výrobek je velmi univerzální. Mimo erotické využití je velmi vhodný pro masáž unavených svalů a jeho zalomený tvar je vynikající například pro masáž zad, kterou si můžete provádět sami. Ergonomický tvar je však unikátní právě pro masturbaci i sex v páru. Hlava má ideální tvar na to, aby tělo vibrátoru mohlo ležet na podbřišku a hlava měla ideální polohu na klitorisu. To uvítá každý pár, využívající misionářskou polohu. Průměr hlavy umožňuje u některých žen i přímou penetraci vagíny, což přináší nepoznané zážitky obzvláště při vyšších výkonech.

Hlavice je velmi oblíbená i při SM radovánkách, kdy je možné jí vložit do pevných legín, latexových kalhotek a jiného pružného prádla. Lze jí připevnit lepící páskou nebo gumovými popruhy. Vlhnutí vagíny a pohyb pánve pak zprostředkuje proniknutí hlavice na nejcitlivější místa a je obtížné z takové situace uniknout. Nepřeženejte to! Větší množství orgasmů a citlivost klitorisu po vrcholu mohou přinést i velmi nepříjemné pocity.

### Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Omývejte především samotnou hlavici a dbejte, aby voda nepronikla do ovládání a především do nabíjecího konektoru.

### Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.