

VIVE Vibrátor Tani

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon, ABS
Rozměry: celková délka 22 cm, použitelná délka 11 cm
max. průměr 3,3 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Nabíjení: 180 minut
Provoz: až 40 minut
Odolnost: IPX7 = vodotěsný



Popis výrobku:

Jeden z nejnovativnějších a nejvýkonnějších vibrátorů na současném trhu díky svým třem motorům F1 nové generace a pokročilým technologiím (všechny tři motory lze nezávisle ovládat). Jeden vibrační motor NG F1 pro váš G-Spot, jeden motor NG F1 Finger Motion Motor, který simuluje pohyb prstu a jeden inovativní pulzně vlnový motor pro stimulaci klitorisu. Každý motorek má 10 vibračních režimů. Díky jedinečnému vibračnímu designu pro stimulaci vašeho G -bodu a pulzní stimulace klitorisu ve spojení s motorem pohybu prstů vám dává možnost 1 000 různých nastavení!

Nabíjení:

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty naproti ovládacím tlačítkům. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat červená kontrolka okolo tlačítka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte. Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Na výrobku je pět tlačítek. Pro jakýkoliv provoz je nutno zmáčknout a přidržet na cca 2 sec. tlačítko  uprostřed. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se okolo tlačítka zelené podsvícení a vibrátor je v pohotovostním stavu = StandBy. Dalším delším přidržením se celé zařízení vypne = všechny funkce. Jakmile všechny kontrolky zhasnou, je možné vibrátor uložit jako vypnutý.

Jste již ve StandBy můžete použít ovládací tlačítka vlevo, vpravo a nahoře. Levé ovládá vibrace v delší části výrobku. Má 3 intenzity standardních vibrací a 7 programů. Při jedenáctém stisknutí se vrací na začátek = 1. intenzitu. V kterémkoli okamžiku můžete toto tlačítko přidržet na cca 2 sec. a vibrace se vypnou.

Na druhé straně kolečka (vpravo) je tlačítko označené dvojkou a to ovládá pulzátor na klitoris. Průběh funkcí a programů je úplně totožný = 3x standardní rychlost pulzů a poté 7x program. Jedenácté stisknutí vrací vše na 1. mód. Přidržením se pulzování vypne.



Vepředu (od sebe) je třetí tlačítko označené trojkou, které ovládá intenzivní masáž G-bodu. A opět se stejnými módy = 3+7 a přidržením lze tuto funkci vypnout.

Poslední tlačítko dole má označení *fx* a má velmi příjemnou funkci = zapne okamžitě všechny stimule na plný výkon. Tlačítko má paměť, takže druhým krátkým stiskem se zase můžete vrátit do původně zvolených programů. Je to takový přepínač momentálních nastavení a plného výkonu.

Použití:

Celý produkt využívá velmi silné druhy stimulací, proto jej používejte s rozmyslem a maximální výkon si pouštějte pouze v okamžiku orgasmu. Mechanické funkce nebrzděte prsty ani jiným způsobem. Nikdy se nepokoušejte pohyby vibrátoru nebo pulzátoru úplně zastavit – může dojít k úplnému zničení převodů. Mějte na paměti, že tolik náročných mechanických pohybů má velkou spotřebu energie a maximální výkon všech částí zkracuje použití na jedno nabití.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!