

## Návod k použití

### PARTNER – párový vibrátor



### PARTNER PLUS – párový vibrátor



### PARTNER PLUS REMOTE - párový vibrátor na dálkové ovládání



PARTNER, PARTNER PLUS a PARTNER PLUS REMOTE jsou dvoumotorové párové vibrátory. Použití všech typů výrobků je podobné. Výrobky se liší pouze svými rozměry. Párové vibrátory se vyznačují tím, že při jejich použití vnímají vibrace ve stejném okamžiku oba partneři.

Vibrátor stimuluje současně dvě erotogenní zóny. Ta část vibrátoru, na které je ovládací tlačítko, zůstává při použití vně těla a je určena ke stimulaci klitorisu. Druhá část párového vibrátoru se zavádí do vagíny a masíruje bod G. Současně s vibrátorem je ve vagíně zaveden partnerův penis. To dělá vagínu užší, což může zintenzivnit prožitky obou partnerů.

#### Parametry:

Rozměry (část vibrátoru k zavedení do vagíny):

**PARTNER** délka cca 7 cm  
šířka max. 2 cm

**PARTNER PLUS a PARTNER PLUS REMOTE** délka cca 7 cm  
šířka – max. 3 cm

Váha: **PARTNER** – 52 g  
**PARTNER PLUS** – 63 g

Materiál: silikon lékařské kvality

Povrch výrobku: matný

Teplota při skladování: 0 - 60°C

Baterie: nabíjecí, Li-Ion

Počet nabíjecích cyklů: 500

Nabíjení: USB kabel – je součástí balení

Napětí při nabíjení: 5V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Doba použití (výdrž): cca 65 min.

Vibrační programy: 10

Vodotěsný: ano


#### Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba ho plně nabít! První plné nabití vibrátoru může trvat až 8 hodin.
2. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu dva magnety. Pouhým přiložením magnetů ke dvěma kontaktům na horní části výrobku se nabíječka sama připojí.
3. V případě, že se tak nestane, připojte nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem vibrátoru). Chvilí počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.
4. Blikající LED kontrolka signalizují nabíjení. Vibrátor nefunguje při nabíjení!
5. Když LED kontrolka přestane blikat a nepřetržitě svítí, znamená to, že je baterie nabitá. Odpojte USB kabel v nejkratší možné době poté, co zjistíte, že je vibrátor plně nabitý. Další nabíjení již nabitého přístroje pouze snižuje životnost baterie.
6. Dálkové ovládání u typu PARTNER PLUS REMOTE má vyměnitelnou baterii CR2032

#### Ovládání - PARTNER A PARTNER PLUS

1. Výrobek se ovládá velmi jednoduše, pouze jedním tlačítkem.
2. Pro zapnutí stiskněte tlačítko po dobu cca 2 sekund, výrobek se zapne a spustí se vibrace.
3. Vibrace jsou ovládány stejným tlačítkem. Pokaždé, když tlačítko zmáčknete, změní se vibrační mód.
4. Vibrátor vypnete stejným způsobem – stiskem tlačítka po dobu 2 sekund.
5. Pokud máte při použití výrobku pocit, že mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo se vyskytnou technické obtíže při ovládání výrobku, zkuste prosím, stisknout na 5 sekund ovládací tlačítko.

### Ovládání - PARTNER PLUS REMOTE

1. Výrobek se ovládá velmi jednoduše
2. Pro zapnutí stiskněte tlačítko na vibrátoru po dobu cca 2 sekund, výrobek se zapne a spustí se vibrace.
3. Na vibrátoru se vibrace ovládají stejným tlačítkem. Pokaždé, když tlačítko zmáčknete, změní se vibrační mód.
4. Pokud chcete vibrátor **ovládat dálkovým ovladačem, musí být vibrátor nejprve zapnutý.**
5. Na dálkovém ovladači poté stiskněte a přidržte tlačítko 
6. Tlačítka (+) a (-) poté měníte vibrační módy.
7. Vibrátor i dálkové ovládání vypnete stejným způsobem – stiskem tlačítka po dobu 2 sekund.
8. Pokud máte při použití výrobku pocit, že mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo se vyskytnou technické obtíže při ovládání výrobku, zkuste prosím, stisknout na 5 sekund ovládací tlačítko.

### Lubrikační gel:

Používejte lubrikanty pouze **na bázi vody** nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

### Čištění a skladování:

Výrobek je vodotěsný a jeho údržba je velmi snadná.

1. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie. Došlo by k poškození nabíjecího obvodu a ohrozili byste i své zdraví!
2. Silikon je možné vyvařovat (nesmí se však ponořit elektrické části erotické pomůcky). Dezinfekce musí být bez alkoholu. Použijte nejlépe teplou vodu a jemné mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek.
3. Po omytí otřete vibrátor jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
4. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém prostředí.
5. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
6. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
7. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.