

VIVE Enora Masážní hlavice a vibrátor 2v1 Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Rozměry: celková délka 20 cm, použitelná délka 13,5 cm
max. průměr 4 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Provoz: až 70 minut
Nabíjení: 180 minut
Odolnost: IPX7 = vodotěsný



Popis výrobku:

Vibrátor s pulzní ploškou pro G-bod a vibrační hlavice v jednom.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty naproti ovládání. Při správném spojení začne blikat červeně kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale, zeleně = produkt odpojte. Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

 je hlavním tlačítkem pro zapnutí a vypnutí. Používá se vždy s přidržením na cca 2 sec. Není-li zapnuté, nefunguje žádná funkce. Je-li zapnuté, má zelené podsvícení. Stisknutím a přidržením se úplně vypnou všechny funkce.

W tlačítko blíže k hlavici je tlačítko, kterým se ovládá vibrační hlavice. Má tři intenzity základních vibrací a po nich následuje sedm vibračních programů. To se cyklicky opakuje. Aby bylo možné spustit tuto funkci, musí být zapnuté hlavní střední tlačítko - . Stiskem a přidržením tlačítka W na cca 2 sec. se tato funkce vypne.

Pokud spustíte hlavici po zapnutí hlavním středním tlačítkem, nezapnou se vibrace okamžitě v plné zvolené síle, ale několik vteřin se hlavice pomalu „rozjíždí“. Teprve potom najede na první intenzitu. Tento efekt má hlavice pouze při prvním zapnutí. Pokud hlavici vypnete pomocí jejího tlačítka W (nikoliv hlavním vypínačem), tento rozjezd není opakován a vibrace běží okamžitě.

W tlačítko blíže pulzační plošce je tlačítko, které ovládá pulzátor na G-bod. Má funkce 3 intenzity standardních pulzů a sedm opakujících se programů. Přidržením se tato funkce vypne.

Pulzy nejsou ani v prvních základních intenzitách kontinuální, ale jsou lehce přerušované.

Použití:

Hlavice i pulzní vibrátor mají velmi univerzální použití na klitoris, vagínu, G-bod i anál. Rozměry hlavice umožňují i její zavedení do vagíny.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!