

BASIC X Damon pulzátor

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Provoz: až 120 minut
Rozměry: celková délka 23 cm; použitelná délka 18 cm;
max. průměr 3,5 cm
Hmotnost: 280 g
Odolnost: voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Velmi univerzální vibrátor do vagíny a na klitoris, který navíc obsahuje vyhřívání a penetrační pohyb. Delší část vibruje v 9 vibračních módech a také pulzuje 3 rychlostmi. To znamená, že se po spuštění této funkce pohybuje jeho horní část nahoru a dolů o 1,5 cm a napodobuje tím kopulační pohyby a špička mírně rotuje.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky naproti ovládání nikoliv úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou blikat dvě modré kontrolky. Při zasouvání konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale a produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Vibrátor má tři ovládací tlačítka

- 1) První je hlavní tlačítko  jehož stiskem a přidržením na cca 2 sec. dojde k zapnutí do pohotovostního stavu StandBy. Vibrátor čeká na další povely a pouze svítí dvě modré kontrolky. Krátký stisk tohoto tlačítka nemá funkci. Ovšem **rychlý dvojitisk** zapíná **vyhřívání** špičky výrobku – červená kontrolka pod  se rozsvítí. Topení se dle výrobce ohřeje na tělovou teplotu, ovšem po dvou minutách lze na konci naměřit i teplotu 39°C, což je již velmi příjemná a identifikovatelná hodnota. Přidržením tohoto tlačítka na cca 3 sec. můžete celé zařízení úplně vypnout.
- 2) Druhé tlačítko má označení  a ovládá vibrace. V zařízení jsou dva motory – jeden v delší části a druhý v nastavci na klitoris. Oba motory se ovládají současně krátkými stisky tohoto

tlačítka. Na počátku jsou 3 intenzity standardních vibrací, za kterými následuje 6 vibračních programů. To se cyklicky opakuje. V některých programech se oba motory doplňují nebo také střídají. Pokud chcete vypnout pouze vibrace, přidržte tlačítko **M** na cca 3 sec.

- 3) Třetí tlačítko **↕** slouží k ovládání kopulačního pohybu vpřed a vzad. Tento pohyb má tři rychlosti a ty se opakují stále dokola. Pohyb není pouze v ose dilda, ale hlava dilda také mírně rotuje pro maximální masáž poševního dna.

Pro vypnutí pohybu stlačte a přidržte tlačítko **↕** na cca 3sec.

Použití:

Výrobek byl vyvinut výhradně pro silnou stimulaci vagíny a klitorisu současně. Přibližně 2 minuty před použitím zapněte StandBy a poté dvojklikem zapněte topení. Výrobek se za tuto dobu zahřeje a poté jej vložte do vagíny. Jemně odkloňte nástavec na klitoris a usadte jej pohodlně na něj. Vlastní ohyb vibrátoru je pevný a nelze jej tvarovat, ale měkký podélný nástavec si vždy najde ideální polohu sám. Nyní můžete zapnout vibrace nebo pohyb, anebo i všechny funkce naráz.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!