

Eden

rotační vibrátor s přísavkou

Návod k použití

Parametry:

Materiál: TPR (termoplastická guma)
Napájení: dobíjecí akumulátor
ovladač – baterie CR2032
Průměr: max. 4,2 cm
Délka: celkem 19,8 cm; použitelná 15 cm

Popis výrobku:

Realistický vibrátor s rotující špičkou, přísavkou a dálkovým ovládáním.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 1,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdičky **DC**  zespodu – cca 1 mm od dorazu. Při správném zasunutí začne pod tlačítkem  modře blikat kontrolka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale a produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032. baterie je součástí balení a je vyměnitelná.

Ovládání:

Zespodu umělých varlat je hlavní tlačítko . Stiskněte jej (stačí krátce) a mechanika se krátkodobě rozeběhne. Modrá kontrolka začne trvale svítit. Zařízení je nyní v pohotovostní poloze StandBy. Pokud stisknete tlačítko  znovu krátce, můžete volit zpočátku 3 klasické rychlosti a potom následuje 9 různých mechanických programů. Tímto tlačítkem se ovládají pouze mechanické pohyby, nikoliv vibrace.



Dálkové ovládání:

Aby bylo možné používat dálkové ovládání, musí být vibrátor v poloze StandBy = kontrolka na jeho těle svítí pod tlačítkem .

Na dálkovém ovladači je podobné hlavní tlačítko a ovladač je nutno zapnout. Stiskněte tlačítko  a přidržte na cca 2sec. Pod tlačítkem se rozsvítí modrá kontrolka a ovladač je připraven na použití.

Stiskněte nyní tlačítko  a spustí se vibrace na 1. rychlosti standardních vibrací. Dalším krátkým stiskem můžete volit 3 základní rychlosti a poté 9 vibračních programů. To se celé opakuje bez pauzy. = 13. stisknutí navrací 1. nejnižší rychlost. Přidržením tlačítka na cca 2 sec. se vibrace vypnou.

Druhé tlačítko  ovládá mechanické pohyby vibrátoru a opět se stejnými funkcemi = 3 rychlosti a 9 programů. To se cyklicky opakuje. Přidržením tohoto tlačítka se pohyby nevypnou, ale připojí se vibrace na třetí rychlosti (pokud nejsou již zapnuty).

Vypnutí celého zařízení se provádí vypnutím dálkového ovladače tlačítkem . Chcete-li pokračovat, je nutné ovladač opět zapnout a zvolit funkce znovu.

Po vypnutí ovladače se vibrátor dostane do stavu StandBy, kontrolka na něm svítí a před odložením je nutno vypnout i hlavní tlačítko  na vibrátoru tak, aby zhaslo modré podsvícení.

Použití

Vibrátor je možné používat připevněný pomocí přísavky na velmi hladkém povrchu, přičemž je nutné, aby přísavka i povrch byly čisté a byl odstraněn prach. Pochopitelně jej lze používat i v ruce, nebo při milování.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!