

BASIC X Terry vibrační anální kolík

Návod k použití

Vibrační anální kolík nepravidelného tvaru, z jemného silikonu pro zpestření análních hrátek.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	14 cm
Použitelná délka:	11 cm
Min. průměr:	1,5 cm
Max. průměr:	3,8 cm
Vibrace:	10 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení

Popis výrobku:

Kolík má úzkou špičku, poté se rozšiřuje díky dvěma kuličkám. Je zakončen základnou, do které je zasunuta patrona. Patrona je vyjímatelná, 8 cm dlouhá a má průměr 2 cm. Na černém konci patrony je umístěno ovládání  a otvor pro koncovku jack USB kabelu. Je vybavena 10 vibračními módy.

Nabíjení:

Před prvním použitím patronu plně nabijte! Pro nabíjení opatrně zasuněte do otvoru označeného „DC“ jack USB kabelu. Kontrolka  začne blikat.

Ovládání:

Ovládání je velmi jednoduché = jedním tlačítkem . Při delším podržení  se patrona zapne/vypne. Krátkými stisky  přepínáte mezi jednotlivými módy vibrací. Na výběr máte 10 vibračních módů. Vibrace jsou tak silné, že rozvibrují celý kolík a umocní váš zážitek.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací nejprve v dlani. Samostatnou patronu lze použít i jako minivibrátor. Po vyjmutí patrony slouží základna kolíku jako přísavka. Průměr přísavky je 5 cm.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.



Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.