

VibePad stimulátor UNISEX

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon, dálkové ovládání – ABS
Baterie: podložka - dobíjecí baterie, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání – 1xA23, je součástí balení
Provoz: až 120 minut
Nabíjení: 180 minut
Vodotěsnost: vibrační podložka je vodotěsná



Popis výrobku:

Vibrační podložka na příjemné sezení pro ženy i muže

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!
Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a dutinkový jack 1,5 mm. Jack zasuňte do nabíjecí zdířky zespodu opatrně úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou shora i zespodu blikat kontrolky. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození vnitřního trnu = kolmo a opatrně. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale. Produkt odpojte.



Ovládání:

Vespodu sedátka je zapuštěné tlačítko  s označením . Jedním krátkým stiskem se uvede podložka do pohotovostního stavu. Kontrolky začnou blikat. Nyní můžete stejným tlačítkem volit 3 intenzity klasických vibrací a 4 vibrační programy. Toto se cyklicky opakuje. Couvat ve volbě nelze. Toto spodní tlačítko ovládá oba motory ve výstupcích současně. Kdykoliv je možné tlačítko přidržit na cca dvě sekundy a tím se celá podložka úplně vypne.

Dálkové ovládání:

Na dálkovém ovladači jsou dvě totožná tlačítka s označením W. Stiskem kteréhokoliv dojde k zapnutí do pohotovostního stavu = kontrolky blikají. Pokud nyní jednou stisknete hlavní tlačítko na podložce, propojí se bezdrátově ovladač s podložkou a kontrolky přestanou blikat a rozsvítí se trvale.

Nyní můžete na ovladači ovládat každý výstupek zvlášť se stejnými funkcemi = 3 standardní intenzity a 4 programy.

Pokud chcete některý z výstupků vypnout, je nutno překlikat program do vypnutí. Pokud kterékoliv tlačítko ovladače přidržíte na cca 2sec., tak se vše úplně vypne. Pro novou stimulaci musíte opět zapnout oba přístroje a počkat, až se spárují.

Použití:

Podložka je určena pro zpříjemnění sezení kdykoliv a kdekoliv. Orientace výstupků není nijak stanovena a je na každém osobně, co mu bude vyhovovat. Zda vyšší bude pro vagínu a menší pro anus či naopak. Pohodlný posez si mohou užít i muži na stimulaci análu i perinea. Výstupky na podložce jsou vysoké 4,2 a 2,9 cm.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku můžete, pokud je potřeba, použít lubrikační gel. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Podložku lze lehce otřít a usušit. Spodní konektor není plně vodotěsný, neponořujte podložku do vody.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.