

BASIC X Dido

pulzátor s podtlakovým stimulátorem 3v1

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Provoz: až 45 minut
Nabíjení: 120 minut
Rozměry: celková délka 22,5 cm; použitelná délka 11 cm;
max. průměr 4 cm
Odolnost: není vodotěsný, lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Multifunkční vibrátor s penetračním pohybem a podtlakový stimulátorem. Jeho delší část vibruje v 10 vibračních módech, ale také pulzuje 3 rychlostmi. To znamená, že se po spuštění této funkce pohybuje jeho horní část nahoru a dolů o cca 1,5 cm a napodobuje tím kopulační pohyby. Kratší část, která zůstává vně těla, má kulatý otvor a funguje jako podtlakový stimulátor klitorisu.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou kontrolky blikat. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození středního trnu ve zdířce. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Ovládání:

Vibrátor má tři tlačítka:

- 1) Střední hlavní vypínač , jehož přidržením (cca 2 sec.) se produkt zapne do pohotovostního režimu (ostatní funkce lze zapnout pouze pokud je toto zapnuté). Kontrolka svítí a ostatní funkce jsou vypnuté. Dalším – již krátkým stiskem – se spouští penetrační pohyb dilda a opakovaným mačkáním lze zvolit jednu ze třech rychlostí. Čtvrtým stiskem se pohyb vypíná. V kterémkoliv okamžiku a při kterékoliv další funkci se přidržením tohoto tlačítka celé zařízení vypne.
- 2) Tlačítko blíže k nabíjecí zdířce je označeno **W** a ovládá vibrace v dildu. Krátkým stiskem se spustí vibrace v nejnižší intenzitě a pak následují další dvě intenzity. Po těchto třech stupních intenzity následuje 7 vibračních programů. Jedenáctým stiskem se vibrace

nevypnou, ale naskočí znovu na základní mód v 1. intenzitě. Vibrace lze vypnout přidržením tohoto tlačítka na cca 2sec.

- 3) Třetí tlačítko – blíže delší části výrobku – je označeno jako ○ a ovládá podtlakový stimulátor na klitoris. Krátkým stiskem lze volit 3 základní rychlosti + 4 podtlakové programy. Osmé stisknutí zapíná opět první rychlost. Podtlak je možné vypnout přidržením tohoto tlačítka na cca 2 sec.

Všechny funkce lze postupně spustit současně a středním tlačítkem také všechny najednou vypnout.

Použití:

Vibrátor je určen pro stimulaci vnitřních stěn pochvy, G-bodu a klitorisu. Vagina by měla být uvolněná a zvlhčená. Doporučujeme i použití lubrikantu v okolí klitorisu, aby nedocházelo k suchým mikropohybům v této oblasti. Pokud není penetrační pohyb ve vagíně úplně volný a je zpomalován, zvolte raději vyšší rychlost – alespoň zpočátku.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!