

SATISFYER PRO G-spot RABBIT

Návod na použití

SATISFYER PRO G-spot RABBIT je vibrátor kombinovaný se stimulátorem klitorisu.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Rozměry:	celkem 20 cm, vibrátor část pro vložení 12 cm, průměr max. 3 cm zobáček – průměr 1,3 cm
Baterie:	nabíjecí, USB magnetická nabíječka je součástí balení
Doba nabíjení:	cca 3 hodiny
Doba použití:	cca 2 hodiny
Vibrační módy:	10
podtlakové vlny:	11 různých intenzit
Vodotěsnost:	ano, IPX7
Teplota při skladování:	-5°C až 60°C



Bezpečnostní upozornění:

- Před použitím odstraňte z oblasti klitorisu piercing a ostatní šperky nebo doplňky.**
- Nepoužívejte výrobek v případě, že máte poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud během použití výrobku ucítíte bolest nebo nepříjemné pocity, nepokračujte v jeho používání.
- Změny teploty v okolí výrobku (např. při transportu) mohou zapříčinit kondenzaci vody. Pokud se toto vyskytne, počkejte s použitím výrobku několik hodin, než se teploty vyrovnají.
- Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.
- Tento výrobek neslouží jako lékařská pomůcka a nemá žádné léčebné vlastnosti.
- Je normální, že se motor při použití zahřívá.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zahřívá neobvykle mnoho, dále v případě mechanické závady nebo pokud je výrobek poškozený (např. při změně barvy či vzhledu, je-li deformován, atd.)
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Neotvírejte výrobek násilím.
- Při použití nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškození/proražení výrobku.
- Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle (např. v autě).
- V případě požáru nepoužívejte k hašení výrobku vodu.
- Ochranné obvody baterie zamezují jejímu úplnému vybití a přebití.
- V okolí výrobku neskladujte karty s magnetickým páskem, protože by vlivem magnetického pole mohlo dojít k jejich poškození.
- Magnetické pole může mít vliv na mechanická a elektronická zařízení, jako např. na **kardiostimulátory**. Proto výrobek v blízkosti kardiostimulátorů a jiných podobných výrobků nepoužívejte. Pokud si nejste jistí použitím výrobku, poradte se nejprve se svým lékařem.
- Nepoužívejte výrobek ke stimulaci jakékoliv části těla déle než 15 minut.**

Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. **Před prvním použitím je třeba ho plně nabít!** První úplné nabití výrobku může trvat až 8 hodin.
2. **Pro nabíjení používejte pouze originální USB magnetickou nabíječku dodávanou spolu s výrobkem!**
3. Když je baterie nabíjena, nesmí výrobek přijít do styku s kapalinami nebo být používán ve vodě.
4. Všechny elektrické kontakty, zásuvky, vidlice musí být čisté a suché.
5. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu plastový třmen opatřený dvěma magnety. Pouhým přiložením ke dvěma **kontaktům, které najdete na zadní straně vibrátoru**, se nabíječka sama připojí.
6. V případě, že se tak nestane, připojte nejprve nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem výrobku). Chvilku počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.
7. Blikající kontrolka signalizuje nabíjení. **Výrobek nefunguje při nabíjení!**
8. Když je baterie nabitá, kontrolka nepřetržitě svítí. Po ukončení nabíjení vždy odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě, aby se zabránilo případnému poškození výrobku.

Ovládání a použití:

1. Výrobek se ovládá třemi tlačítky, která jsou označena vlnovkami. Jedno tlačítko je na zlaté části a dvě tlačítka na bílé části velkého ovládacího tlačítka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko označené **čtyřmi vlnovkami** po dobu cca 2 sekund. Spustí se první stupeň **podtlakových vln**.
3. K dispozici je celkem 11 úrovní intenzity podtlakových vln, které se snadno přepínají. Každým stiskem tlačítka označeného **čtyřmi vlnovkami** změníte (zvýšíte) intenzitu podtlakových vln. Stiskem tlačítka označeného **dvěma vlnovkami** se ve volbě intenzity podtlakových vln vrátíte zpět (snižujete intenzitu podtlakových vln).
4. **Vibrace** zapnete tak, že stisknete a podržte cca 2 sekundy místo označené **jednou vlnovkou** (na zlaté části ovládacího tlačítka). Opakovanými stisky tohoto tlačítka měníte vibrační módy. Pro vypnutí vibrací stiskněte a podržte místo označené **jednou vlnovkou po dobu cca 2 sekund**.
5. **Vibrace i podtlakové vlny jdou spustit samostatně nebo obě funkce najednou.**
6. Lehce odhrňte stydké pysky na vašich intimních partiích a přiložte hlavici výrobku tak, aby váš klitoris byl uvnitř otvoru v hlavici.
7. Pokud máte při použití výrobku pocit, že mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo máte problémy s výkonem některé z jeho funkcí, zkuste, prosím, stisknout na 5 sekund tlačítko (+).
8. Na výrobek používejte v případě potřeby pouze **lubrikant na bázi vody**.
9. Pokud použijete výrobek pod vodou (ve sprše, ve vaně), můžete dosáhnout ještě intenzivnější pulzace.

Čištění a skladování:

1. Pravidelné a správné čištění zajistí dlouhou životnost vaší erotické pomůcky.
2. Výrobek je vodotěsný. Jeho údržba je velmi snadná.
3. K čištění silikonové části a trysky je doporučeno používat teplou vodu a čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. Čisticí prostředek aplikujte na výrobek a nechte krátce působit. Trysku lze vyčistit např. pomocí vatové tyčinky.
4. Po očištění otřete všechny části výrobku dosucha – na osušení použijte čistou, měkkou tkaninu, která nepouští vlákna.
5. Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
6. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a v extrémně horkém prostředí.
7. Neskladujte výrobek v blízkosti předmětů vyrobených z jiných materiálů. Zejména silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.