

BASIC X Blankito

vibrátor do kalhotek s dálkovým ovládáním

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Baterie: vibrátor - dobíjecí, USB kabel je součástí balení
ovladač – CR2032, je součástí balení
Provoz: až 90 minut
Nabíjení: 180 minut
Délka: použitelná 8,5 cm
Průměr: max. 3 cm
Odolnost: voděodolné, vibrátor lze umýt pod tekoucí vodou
dálkové ovládání pod tekoucí vodou neomývejte



Popis výrobku:

Vibrátor do kalhotek se dvěma motory.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky **DC** na straně ovládání, úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne blikat kontrolka pod ovládacím tlačítkem. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je nepájen již vloženou baterií CR2032. Při nutnosti výměny baterie otevírejte ovladač ostřejším předmětem pomalu a postupně po celém obvodu. Víčko nemá žádné západky, ale čtyři stejné kolíčky po obvodu. Proto je nutné sundávat víčko postupně po malých krocích po celém obvodu.

Ovládání:

Na vibrátoru je jediné tlačítko **O**. Jeho přidržením na cca 1 sec. se uvede zařízení do pohotovostního stavu StandBy. Kontrolka se rozsvítí. Nyní můžete krátkými stisky volit tři intenzity klasických vibrací a poté následuje 9 vibračních programů, přičemž osmý program je

stejný jako třetí nejvyšší intenzita standardních vibrací. Dalším stisknutím se vracíte na začátek do první intenzity. To se cyklicky opakuje. Přidržením tlačítka **O** se vibrátor vypne.

Dálkové ovládání:

Na ovladači je jediné tlačítko = **0**. To má úplně totožné funkce jako tlačítko **O** na vibrátoru. Aby bylo možné dálkový ovladač použít, musí být vibrátor ve stavu StandBy = tj. zapnutý, kontrolka svítí.

Přidržením tlačítka se vibrace vypnou, ale opět pouze do stavu StandBy. Tj. pro úplné vypnutí musíte použít tlačítko na vibrátoru.

Použití:

Základní použití je při zavedení do vagíny pro stimulaci G-bodu a klitorisu současně. To je možné jak v klidu v soukromí, tak i pro nošení pod oděvem. Zajímavé použití je i při análním sexu. Hlavní tlačítko na vibrátoru je dobře dostupné i pod oděvem, což přináší určitou jistotu, že v krizovém okamžiku si jej může žena sama vypnout.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte v případě potřeby na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!