

## BASIC X Andy vibrační anální kolík na dálkové ovládání Návod k použití

### Parametry:

Materiál: silikon + ABS  
Rozměry: celková délka 18 cm, použitelná délka 15,5 cm  
max. průměr 3,8 cm  
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)  
dálkové ovládání - CR 2032 (baterie je součástí balení)  
Provoz: až 60 minut  
Nabíjení: 90 minut  
Odolnost: kolík - vodotěsný  
dálkové ovládání - neponořovat do vody



### Popis výrobku:

Univerzální vibrační anální kolík ve tvaru anální šňůry na dálkové ovládání vhodný pro ženy i muže.

### Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 1,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky **DC** na špičce kolíku u ovládání - úplně nadoraz. Při správném zasunutí začnou modře blikat obě kontrolky. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolky svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

**Dálkový ovladač** je napájen knoflíkovou baterií CR2032. Při výměně baterie vysuňte krytku zespodu ovladače podle šipky a baterii vyměňte. (+) pól směrem k víčku.

### Ovládání:

Na kolíku jsou dvě tlačítka. Stiskněte tlačítko  a přidržte jej na cca 2 sec. Obě tlačítka se modře podsvítí a zařízení je v pohotovostním stavu = StandBy.

Nyní stiskněte (již krátce) tlačítko **WW** a můžete volit ze 3 základních rychlostí a poté 6 vibračních programů. Po posledním (devátém) stisku nastane pauza. Poté se vše cyklicky opakuje. Přidržení tohoto tlačítka nemá žádnou funkci.

Vypnutí vibrací se provádí přidržením tlačítka , které ale vypne celý vibrátor úplně, kontrolky zhasnou. Pro zapnutí do StandBy je nutné tlačítko znovu stisknout a přidržet.

### Dálkové ovládání

Dálkový ovladač (dále jen DO) má dvě stejná tlačítka, ale ovládání se liší.

Uvedte kolík do StandBy = kontrolka svítí.

Nyní můžete vypnout modré kontrolky na kolíku (pokud vám světlo vadí) rychlým dvojstiskem na ovladači. Správný dvojstisk poznáte podle toho, že na ovladači se objeví motiv  červeně a kontrolky na kolíku zhasnou. Zapnutí kontrolky se provádí opět dvojstiskem = kontrolky na kolíku se rozsvítí modře a stejně tak kontrolky na DO.

Stiskem a přidržením tlačítka  na DO dojde k úplnému vypnutí kolíku. Pokud jej budete chtít znovu zapnout, musíte přidržet tlačítko  na kolíku a uvést ho tak do StandBy.

Druhé tlačítko na ovladači = **WW** obsluhuje vibrace ve stejném postupu jako na kolíku = 3 vibrační rychlosti a 6 vibračních programů. Mezi posledním a prvním programem není pauza = vše se cyklicky opakuje. Přidržení tlačítka nemá funkci, ale pokud chcete vibrace krátkodobě vypnout, použijte tady již vyzkoušený dvojstisk. Po dvojstisku **WW** vibrace ustanou, ale kolík zůstává ve StandBy. Krátkým stiskem se vibrace opět spustí, ovšem o jeden krok programu více. (Vypnete-li vibrace na druhé rychlosti, při dalším zapnutí naskočí na 3.).

### Použití:

Kolík může využít žena, přičemž kratší díl si zavede do vagíny a v některých případech je možná i soulož. Použije-li kolík muž, pak kratší díl stimuluje perineum a částečně šourek.

### Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

### Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!