

BASIC X Nick

vibrační kovový anální kolík na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Materiál: chirurgická ocel, silikon
Baterie: kolík - dobíjecí, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání - CR 2032, baterie je součástí balení
Délka: celkem 8,4 cm; použitelná 7 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Hmotnost: 95 g
Odolnost: voděodolný, kolík lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Kovový anální kolík s vibracemi a dálkovým ovládáním

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte! Při nabíjení nelze produkt používat.

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty zespodu. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat červená kontrolka ✱. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)! Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen baterií CR2032, která je součástí balení a lze ji snadno dokoupit.

Ovládání:

Uprostřed kontrolky ✱ je hlavní ovládací tlačítko ⏻. Při jeho stisknutí a přidržení na cca 2 sec. ucítíte jedno zavibrování a červená kontrolka ✱ se rozsvítí. Zařízení je nyní v pohotovostním stavu StandBy. Dalším krátkým stiskem se zapnou vibrace v základním módu první intenzity. Další zmáčknutí posune intenzitu vibrací na 2. a 3. stupeň. Poté se zapne sedm vibračních módů (programů). To se cyklicky opakuje.

Přidržením hlavního tlačítka ⏻ na cca 2 sec. se výrobek vypne

Dálkové ovládání:

Je-li vibrátor ve stavu StandBy (tj. zapnutý), můžete použít dálkový ovladač.

Dálkový ovladač nejprve aktivujte stiskem tlačítka  na cca 2 sec., až se dlouze rozsvítí červená kontrolka nad ovládacím tlačítkem . Nyní můžete vibrátor ovládat se stejnými funkcemi = 3 základní intenzity a 7 programů.

Vibrátor lze i úplně vypnout dlouhým stiskem tlačítka  na ovladači, ale tím se skutečně vypne úplně. Tedy pro nové zapnutí musíte nejdříve nastavit pohotovostní stav tlačítkem  na kolíku. Pozor! – Nezapomeňte vypnout i dálkový ovladač opět dlouhým stiskem. Že je správně vypnutý ověříte krátkým stiskem a malinká kontrolka na ovladači nesmí blikat. Pokud ovladač nevypnete, může dojít k rychlejšímu vybití baterie.

Použití:

Kolík můžete používat při milování i na běžné nošení a užívání si příjemných pocitů kdekoliv.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Můžete použít jakýkoliv lubrikant určený pro erotické pomůcky, ale v tomto případě doporučujeme silikonový.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Ulož'te produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především ne na slunci.

Nikdy se nesnaž'te produkt nijak rozebírat!