

Basic X vibrátor do kalhotek

Návod k použití

Vibrátor se vyznačuje 9 výkonnými vibračními módy, ultratenkým designem těla a tichým chodem.

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	10 cm
Průměr:	1,5 cm - kartáček
Funkce:	9 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkový ovladač - CR2032, baterie je součástí balení
Doba nabíjení:	cca 90 minut
Doba užití:	až 60 minut
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou, použít ve sprše

Popis výrobku: prohnuté, ergonomicky tvarované tenké tělo, zakončené okvětními lístky. Na vnitřní straně těla je terčík s jemným kartáčkem, který vibracemi stimuluje klitoris. Vibrace se prolínají až do lístků přilnutým k tělu. Druhý výstupek stimuluje poševní vchod. Na vnější straně těla je odnímatelné kolečko se zabudovaným magnetem. Kolečko odejměte a přiložte na kalhotky z vnější strany. Magnet na kolečku se spojí s magnetem ve vibrátoru. Pod kolečkem je ovládací tlačítko a dva magnetické porty pro USB kabel. Součástí balení je dálkový ovladač, USB kabel a návod.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte magnetické zakončení USB kabelu k portům na těle produktu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka při nabíjení bliká. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte sílu jednotlivých vibrací nejprve v dlaní.



Snadné ovládání dálkovým ovladačem



Ovládání: vibrátor lze ovládat tlačítkem na těle produktu nebo pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko : delším stiskem  (cca 2 sec.) produkt zapnete do tzv. Stand-by režimu. Dalším krátkým stiskem spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými  stisky volíte z 9 vibračních módů.

Dálkové ovládání:

Před prvním použitím je potřeba z ovladače tahem vytáhnout plastový pásek, který brání spuštění ovladače a vybití baterie před prvním použitím výrobku.

Před použitím ovladače je nutné produkt zapnout tlačítkem  na těle produktu do Stand-by režimu.

Na ovladači jsou dvě tlačítka  a .

Stiskem  zapnete/vypnete ovladač. Stiskem  zapnete 1. vibrační mód. Dalšími stisky  volíte z 9 vibračních módů. Pro úplné vypnutí produktu déle podržte tlačítko na těle produktu.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte v případě potřeby na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.