

Basic anální rotační kolík

Návod k použití

Efektivní „kroucený“ anální kolík z jemným silikonovým povrchem překvapí svými rotacemi a vibracemi.

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	11,4 cm
Použitelná délka:	7 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	9 vibračních módů 9 rotačních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkové ovládání – CR2032 baterie
Doba nabíjení:	cca 120 minut
Doba užití:	až 50 minut
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou, použít ve sprše



ovládání
na těle
produktu



magnetické
porty

ovládání
dálkovým
ovladačem



Výměna baterie:

- odšroubujte šroubek
- sejměte krytku
- vyměňte baterii
- přišroubujte krytku



Popis výrobku: kolík je tvořen základnou a tělem. Kruhová základna slouží zároveň jako rukojeť. Na spodní straně základny jsou dvě ovládací tlačítka a na boku dva magnetické porty pro USB kabel. Vnitřek rukojeti je vyroben z ABS plastu. Ostatní části jsou z jemného silikonu.

Základna přechází do štíhlého, pevného krku. Dál pokračuje do rozšiřujícího se těla kolíku se zaoblenou špičkou. Povrch je pokryt spirálovitými vroubkami, které zvyšují intenzitu stimulace. Uvnitř těla je zabudovaný motorek. Tělo rotuje a vibruje několika módy. Součástí balení je dálkové ovládání, USB kabel a návod.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte magnetické zakončení USB kabelu k portům na těle produktu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka při nabíjení bliká. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte sílu jednotlivých rotací a vibrací nejprve v dlani.

Ovládání: vibrátor lze ovládat tlačítkem na těle produktu nebo dálkovým ovladačem.

Tlačítko  a : delším stiskem  (cca 2 sec.) produkt zapnete (tělo jednou zarotuje) do tzv. Stand-by režimu. Dalším krátkým stiskem  spustíte 1. rotační mód. Dalšími krátkými  stisky volíte z 9 rotačních módů. Delším stiskem rotace vypnete, ale zároveň vypnete i produkt. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů. Funkce lze spouštět samostatně nebo je libovolně kombinovat. Dvojklikem příslušného tlačítka danou funkci zastavíte.

Dálkový ovladač: Před prvním použitím tahem odstraňte z ovladače plastový proužek, který brání samovolnému spuštění ovladače během dopravy.

Před použitím dálkového ovladače musí být produkt zapnut tlačítkem  na těle produktu v tzv. Stand-by režimu. Na ovladači jsou dvě tlačítka  a . Krátkým stiskem  spustíte 1. rotační mód. Dalšími krátkými  stisky volíte z 9 rotačních módů. Delším stiskem  rotace vypnete. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů. Delším stiskem  vibrace vypnete. Funkce lze ovládat samostatně nebo je libovolně kombinovat.

Dvojklikem příslušného tlačítka na ovladači danou funkci zastavíte

Produkt zcela vypnete delším stiskem tlačítka  na těle produktu.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.