

BOOM The Princess vibrátor

Návod k použití

Půvabný vibrátor s vrstvou tekutého silikonu na povrchu a funkcí vyhřívání.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Rozměry:	celková délka 21 cm použitelná délka 15,5 cm max. průměr 3,59 cm
Nabíjení:	2 hodiny
Výdrž:	až 2 hodiny, dle intenzity zvoleného vibračního módu
Vibrace:	10 vibračních variant

Popis výrobku:

Chcete se cítit jako princezna? Tento lehce prohnutý růžový vibrátor s hladkým povrchem je určený právě pro vás a pro ty nejvýjimečnější okamžiky. Vibrátor má sametově jemný růžový povrch. Je vyrobený z úžasného materiálu, tekutého silikonu. To je materiál, který nemá žádnou nepříjemnou vůni ani příchut' a je velmi příjemný na dotek. Už jen když po povrchu vibrátoru přejedete rukou cítíte, že je to něco výjimečného. Je to dokonalý masážní přístroj pro vaše intimní místa, která při jeho používání ucítí pohlázení a vy už nebudete chtít nic jiného. Například z masáže klitorisu udělá jedinečný zážitek, díky měkkosti a hedvábné jemnosti povrchu vibrátoru.

Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík USB kabelu do otvoru pro nabíjení (nachází se na zadní části vibrátoru pod logem BOOM) a kabel propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající červená LED kontrolka signalizuje nabíjení.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!

Ovládání:

1. Zapnutí/vypnutí vibrátoru - stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund. Po zapnutí se rozsvítí bílá LED kontrolka a spustí se první vibrační mód.
2. Spuštění a ovládání vibrací - krátkými stisky tlačítka **W** se mění vibrační módy. Pokud chcete vibrace vypnout, toto tlačítko stiskněte a podržte pod dobu 2 sekun. Vibrace se vypnou, vibrátor ale zůstává zapnutý.
3. Funkce vyhřívání – vibrátor musí být zapnutý. Poté stiskněte tlačítko **H**. Při zahřívání svítí LED kontrolka růžovou barvou.
4. Funkce vyhřívání funguje také současně spolu s vibracemi. Při spuštění obou funkcí současně (vibrace, vyhřívání) bliká LED kontrolka střídavě bílou a červenou barvou.



10 vibračních
variant
a vyhřívání

USB
nabíjení

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.

Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití. Výrobek umyjte teplou vodou. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie. Po omytí výrobek nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Výrobek je ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou. Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.

Výrobek skladujte v bezprašném prostředí

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.