

# BASIC X Vibrační erekční kroužek

## Návod k použití

Vibrační kroužek na penis z velmi měkkého a elastického materiálu. Vhodný i pro začátečníky.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál:         | TPE                                           |
| Minimální průměr: | 1,2 cm                                        |
| Baterie:          | 2xLR54 (AG10)<br>baterie jsou součástí balení |



**Popis výrobku:** Vibrační kroužek na penis. Vibrace rozvibrují penis a výstupky na vibrátoru ve tvaru motýla stimulují klitoris.

### Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte ovládací tlačítko a pružnost materiálu.

**Ovládání:** Z boku vibrační patrony je malé tlačítko, kterým spustíte vibrace. Na výběr je jeden vibrační mód. Baterie ve vibrační patroně kroužku vydrží zhruba 30-60 minut provozu. Poté samozřejmě můžete erekční kroužek používat dál jako nevibrační.

Erekční kroužek je výrobcem deklarován jako jednorázový, do vybití baterií ve vibrační patroně. Nicméně patrona lze z kroužku vyjmout, otevřít a opatrně baterie vyměnit.



**Lubrikační gel:** Při použití výrobku můžete v případě potřeby použít lubrikační gel. Na materiál TPE můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikační tel. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. Vibrační patrona v kroužku **není vodotěsná**, kroužek tedy nemůžete používat ve vodě. Vibrační patronu **nikdy do vody neponořujte ani ji nemyjte pod tekoucí vodou**.

### Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.