

## Návod k použití pro výrobky

### BOOM SABRINA **VIBRAČNÍ** MASTURBÁTOR S NASTAVITELNÝM PRŮMĚREM

A

### BOOM SOFIA **NEVIBRAČNÍ** MASTURBÁTOR S NASTAVITELNÝM PRŮMĚREM

Celé znění návodu platí pro výrobek BOOM Sabrina vibrační masturbátor s nastavitelným průměrem.

Pro výrobek BOOM Sofia nevibrační masturbátor s nastavitelným průměrem platí vše uvedené v tomto návodu, **vyjma částí** Vibrační patrona, Umístění vibrační patrony do vložky masturbátoru a Dálkové ovládání.

#### Parametry:

Barva: vložka - tělová  
Materiál: nature skin  
Hloubka: 24 cm  
Průměr: vložky masturbátoru 1 - 5 cm



#### Popis výrobku:

Umělá vagina s řadou inovativních funkcí.

Pevný plastový válec s vyjímatelnou vložkou z úžasně jemného materiálu, umělé kůže.

Vnější obal - plastový válec má ve spodní části šroubovací víčko pro usnadnění manipulace s vložkou a lepší možnost umývání.

Víčko neslouží pro regulaci podtlaku.

Vnitřní kanálek vaginy (pochva) má podélná i příčná zvrásnění, kterými se výrobce snažil maximálně napodobit texturu reálné pochvy.

Horní = hlavní víčko není šroubovací, ale odnímá se pouze tahem. Pod černým víčkem je ještě hygienický průhledný kryt.

Po vyjmutí vložky je možné do dutiny na její spodní straně umístit přiloženou vibrační patronu.

## Vibrační patrona

Vibrační patrona má vlastní akumulátor, který se nabíjí pomocí přiloženého kabelu se zakončením USB – tedy možnost použít adaptér pro mobilní telefon nebo zapojením do počítače nebo notebooku.

Při první použití doporučujeme nabíjet patronu celou noc, při každém dalším postačí 3 hodiny. Tenký jack na kabelu se zasune v ose patrony do terčíku na jejím konci. Při prvním zapojení může být nutno zatlačit mírně silněji, protože otvor je zaslepen tenkou gumovou membránou. Jack (konektor) je nutno zasunout úplně celý až nadoraz. Správné zapojení a počátek nabíjení je indikováno blikáním bílé LED diody.

Z boku patrony vedle nabíjecí zdířky je ovládací tlačítko. Po odpojení patrony z nabíječky tlačítko stiskněte a přidržte cca 5 sec. Patronka krátce zavibruje a LED dioda se rozsvítí slabě bíle. Na denním světle to nemusí být dobře vidět. Patrona je připravena k použití ve stavu StandBy.

Při každém dalším stisku ovládacího tlačítka se mění programy vibrací. Celkem je deset programů. První tři jsou stabilní vibrace a dalších 7 módů jsou různé vibrační programy. Při jedenáctém stisknutí se cyklus opakuje. Přidržením tlačítka cca 3 sekundy se patrona úplně vypne.

Při odložení masturbátoru je potřeba patronu vždy takto úplně vypnout, protože stav StandBy stále mírně vybíjí akumulátor.



## Umístění vibrační patrony do vložky masturbátoru:



## Dálkové ovládání

Ve stavu StandBy je možné také použít přiložený dálkový ovladač, který má totožné funkce jako ovládací tlačítko. Ovšem s rozdílem, že přidržením ovladače dojde k vypnutí vibrací, ale pouze do stavu StandBy a pro úplné vypnutí je třeba použít výlučně tlačítko na těle patrony. V ovladači je baterie CR2032, která je součástí balení. **Baterie může být zajištěna tenkou folií, kterou je nutno před použitím vytáhnout.** Správná funkce ovladače je indikována červenou LED diodou vedle tlačítka. Ovladač ukládejte tak, aby se tlačítko nemohlo samovolně stisknout, jinak může dojít k vybití baterie.

Zapnutí vibrací ovladačem je možno až na deset metrů, změna módu také, ale pro vypnutí (přidržením tlačítka ovladače) je nutno vzdálenost zkrátit pod 5 metrů.



### Změna přitlaku vagíny

Obal umělé vagíny má navíc **dvě pružné boční chlopně**, které umožňují měnit podélný tlak na penis. Jejich umístění je libovolné a je tak možné si měnit tlak na penis z boků nebo shora a zespoda – podle natočení vložky v obalu.

### Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu. Pokud použijete lubrikační gel, nezapomeňte ho ihned po použití z výrobku smýt.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. Materiál, ze kterého je umělá vagina vyrobena, by se poškodil.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte vložku masturbátoru teplou vodou a nechte oschnout.

Pro uchování perfektního povrchu se doporučuje **zásyp výrobku kukuřičným škrobem**. Nedoporučuje se používat pudr, nebo dětský pudr, mohou obsahovat například parfémy, které mohou výrobek poškodit. Pudrováním výrobku docílíte dlouhé životnosti materiálu se stejnými vlastnostmi jako v době nákupu.

### Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.