

Pulzační vibrátor s přísavkou a dálkovým ovládáním

Návod k použití

Vibrátor realistického vzhledu
s rychlými přírazy, jemnými vibracemi a silnou přísavkou.

Materiál:	silikon, ABS plast
Celková délka:	23 cm
Použitelná délka:	13 cm
Max. průměr:	4,2 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení) dálkové ovládání – 2x AAA baterie (nejsou součástí balení)
Funkce:	3 rychlosti přírazu, rozsah přírazu cca 1,5 cm 10 vibračních módů
Voděodolný:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: vibrátor je vyroben ze zdravotně nezávadného silikonu. Tvarované tělo je pevné, mírně ohebné, s jemným žilkováním a realistickou špičkou. Spodní, rozšířená část, připomínající varlata je zakončena „harmonikou“ a silnou přísavkou. Na těle, těsně nad rozšířením, jsou umístěny 2 ovládací prvky:  a . Na opačné straně je nepatrný otvor, ozn. „DC“, pro USB kabel. Mezi listy harmoniky je z každé strany vzduchový otvor, který umožňuje funkci plynulých přírazů. A nakonec přísavka: silná, pevně drží na každém hladkém povrchu. Na přísavce je malý výstupek pro její snadné uvolnění od povrchu.

Součástí balení je USB kabel a dálkové ovládání.

Adaptér není součástí balení.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Opatrně zasuňte „Jack“ (zúžený konec USB kabelu) do otvoru, kontrolka nabíjení začne blikat (světelný kříž mezi ovládacími tlačítky). Při nabíjení nelze produkt zapnout. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: vibrátor lze ovládat tlačítky  a  na těle produktu nebo dálkovým ovládáním.

Tlačítky: delším stiskem tlačítka  zapnete/vypnete vibrátor do tzv. Stand-by režimu (tlačítko podržte, dokud se nerozsvítí kontrolka, cca 2 sec). Krátkým stiskem  spustíte 1. rychlost přírazů. Dalšími stisky volíte ze 3 rychlostí přírazů. **Přírazy jsou velmi rychlé!**



Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími stisky volíte mezi 10 vibračními módy. Obě funkce lze ovládat samostatně nebo je navzájem libovolně kombinovat.

Dálkovým ovládáním: před použitím ovladače, musí být vibrátor zapnut na těle produktu ve Stand-by režimu. Na ovladači jsou 2 shodná tlačítka **A + B**.

A: ovládání vibrací – krátkým stiskem spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky volíte z 10 vibračních módů. Delším podržením **A** vibrace vypnete.

B: ovládání přírazu – krátkým stiskem spustíte 1. rychlost. Dalšími krátkými stisky volíte ze 3 rychlostí. Delším podržením **B** příraz vypnete. Funkce lze libovolně kombinovat. Vibrátor zcela vypnete delším podržením  na těle produktu.

Použití: Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací a přírazu v dlani.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. **Pozor, aby voda nenatekla do vzduchových otvorů mezi listy harmoniky.** Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.



Spodní krytku ovladače mírně vysunete ve směru šipky a odklopíte, vložíte baterie, krytku zaklopíte a zasunete.