

BASIC X

Vibrační anální kolík s přírazy

Návod k použití

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Max. průměr:	3,5 cm
Použitelná délka:	12 cm
Celková délka:	14,5 cm
Funkce:	10 režimů přírazu s vibracemi
Nabíjení:	USB kabel je součástí balení, ovladač CR2025 (baterie je součástí balení)

Popis výrobku:

Anální kolík se skládá ze tří částí: základny, těla kolíku a erekčního kroužku.

Základna je protažena do erekčního kroužku. Na povrchu protažení jsou jemné vroubky, které slouží k masáži perinea. Erekčním kroužkem lze protáhnout penis i varlata. Na spodní straně základny je zlatý panel s ovládacím tlačítkem. Na boku je malý otvor ozn. DC pro nabíjení.

Tělo kolíku je ergonomicky tvarované, se stimulačními drážkami na povrchu. Uvnitř těla je zabudovaný motorek. Cca od poloviny těla se špička pohybuje tam a zpět (cca o 1 cm) a zároveň vibruje. Vibrace jsou jemné.

Součástí balení je dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s tzv. „Jackem“. Tento konec USB kabelu zasuňte do otvoru na těle kolíku (kolík nabíjecího kabelu nelze do otvoru zasunout celý) – rozsvítí se ovládací tlačítko. **Při nabíjení nelze produkt používat.** Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)! Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru! Adaptér není součástí balení.



Dálkový ovladač je napájen baterií CR2025. Mezi baterií a kontakty ovladače může být vložen přepravní pásek, který se **před prvním použitím musí odstranit**.

Ovládání: produkt lze ovládat **A)** tlačítkem na těle produktu nebo **B)** pomocí dálkového ovladače.

A) Na těle výrobku je tlačítko  které stisknete na **cca 2 sec.** Kolík krátce zavibruje a rozsvítí se tlačítko ovládání - produkt je v tzv. StandBy režimu a je připraven k použití. Krátkým stiskem  spustíte 1. režim přírazu s vibracemi. Dalšími krátkými stisky  volíte z 10 režimů. Přidržením tlačítka  na cca 2 sec. se funkce vypnou. Přírazy a vibrace lze spustit pouze najednou.

B) Dálkové ovládání: UPOZORNĚNÍ: před použitím dálkového ovladače musí být kolík zapnut do StandBy režimu tlačítkem  **na těle kolíku.** Na dálkovém ovladači jsou dvě tlačítka:  a . Delším podržením  zapnete/vypnete ovladač (cca 2 sec). Krátkým stiskem tlačítka  spustíte 1. režim přírazu s vibracemi a dalšími krátkými stisky  volíte z 10 režimů.

Pro úplné vypnutí produktu podržte tlačítko (cca 2 sec) na těle produktu.

Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení a upozornění:

Produkt se může při větším výkonu zahřát.

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!