


# BASIC X Snake - anální kolík vibrační

## Návod k použití




Tento anální kolík s rytmickými vlnami, jemnými vibracemi a mnoha stimulačními prvky uspokojí i náročné uživatele. Je vhodný pro anální, ale i vaginální hrátky.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Materiál:         | silikon, ABS   |
| Celková délka:    | 16 cm  |
| Použitelná délka: | 13,5 cm  |
| Max průměr:       | 3,5 cm   |
| Nabíjení:         | dobíjecí akumulátor<br>(USB kabel je součástí balení)<br>dálkový ovladač – baterie CR2032 (je součástí balení) |
| Funkce:           | 10 vibračních módů<br>10 režimů rytmických vln   |







**Popis výrobku:** vibrátor má jemný, silikonový povrch. Pevné tělo je zakončeno rozšířenou základnou. Základna nefunguje jako přísavka. Na povrchu těla jsou výstupky a prolisy, na rozšířené špičce vroubky. Tyto stimulační prvky zvyšují intenzitu vln a vibrací. Uvnitř těla je motorek a pohyblivý mechanismus. Na spodní straně základny je ovládací tlačítko a na jejím boku dva magnetické porty pro nabíjení. Součástí balení je dálkové ovládání, USB kabel a návod.

**Nabíjení:** před prvním použitím výrobek plně nabijte. Přiložte konec USB kabelu k magnetickým portům na produktu tak, aby se k sobě snadno přichytily. Na základně začne blikat tlačítko , po úplném nabití zhasne. Při nabíjení nelze produkt zapnout. Po nabití odpojte od kabelu.

**Ovládání:** produkt lze ovládat manuálně nebo dálkovým ovladačem. Z ovladače odstraňte silným tahem folii, která zabraňuje vybití baterie.

**Manuálně na těle produktu:** delším podržením tlačítka (cca 2 sec.)  zapnete/vypnete do tzv. Stand-by režimu – produkt se krátce zavlní. Krátkým stiskem  spustíte 1. kombinaci vln a vibrací, dalšími krátkými stisky  volíte z 10 kombinací vln a vibrací. Při manuálním ovládání fungují vibrace a vlny pouze současně.



**Dálkový ovladač:** před použitím dálkového ovladače musí být **produkt zapnut v Stand-by režimu tlačítkem**  **na těle produktu.** Delším stiskem (cca 2 sec.)  na ovladači zapnete/vypnete ovladač. Krátkým stiskem  spustíte 1. režim vln a dalšími stisky volíte z 10 režimů vln. Krátkým stiskem  zapnete 1. vibrační mód, dalšími krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů. Delším stiskem  vibrace vypnete. Obě funkce lze libovolně kombinovat.

**Produkt zcela vypnete delším stiskem**  **na ovladači nebo na těle produktu.**

**Použití:** Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací a vln v dlani.

**Lubrikační gel:** při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

**Péče o výrobek:** před a po každém použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

**Doporučení:** Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.