

# Baroness masážní hlavice

## Návod k použití


### Parametry:

Materiál: ABS + silikon  
Napájení: přímé napájení ze sítě 220V  
Délka: celkem 32,5 cm  
Průměr: max. 6 cm  
Vibrace: 10 vibračních módů

### Popis výrobku:

Klasická velká masážní hlavice.

### Ovládání:

Hlavice má hlavní vypínač s označením . Krátkým stiskem tohoto tlačítka hlavici zapnete do pohotovostního stavu a dalším krátkým stiskem jí kdykoliv vypnete. Druhým tlačítkem ovládáte vibrace. První tři módy jsou 3 intenzity klasických vibrací a poté následuje dalších 7 vibračních programů. Po poslední variantě se vibrace vypnou a pak se vše opakuje.

### Použití:

Hlavice je určena pro muže i ženy. Primárně se používá na klitoris, ale její použití je vhodné i na unavené svaly, ztuhlý krk, na bradavky, spodní část mužského penisu, perineum apod.

**Upozornění:** neohýbejte násilně kabel v místě zesílené průchodky ve spodní části hlavice, aby se nepoškodil.

Nepoužívejte hlavici nikde v oblasti hlavy, může to vyvolat nevolnost i velmi silnou bolest hlavy.

### Lubrikační gel:

Při použití výrobku použijte v případě potřeby dostatečnou lubrikaci. **Na silikonovou část hlavice používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.



**Péče o výrobek:**

**Po použití odpojte hlavici ze sítě!** Teprve poté otřete hlavici vlhkým hadříkem s teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

**Doporučení:**

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen!

Pokud se vibrace nečekaně přerušují – ihned hlavici odpojte ze sítě, může být poškozen kabel!

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální je např. přiložený sáček.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!