

BASIC X Symphony

masážní hlavice

Parametry:

Barva: černá
Materiál: silikon + ABS
Délka: celkem 31 cm
Průměr: 5,5 cm
Vibrace: silnější, středně hlučné, rychlé
Nabíjení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Odolnost: voděodolné, lze omýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku:

Velká pohodlná masážní hlavice s dobrým výkonem, ideální tuhostí pružného krku a příjemným ovládáním

Nabíjení

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a dutinkovým jackem. Ve spodní části rukojeti hlavice – na opačné straně je gumové víčko, které odklopte a zapojte nabíjení. Při správném zasunutí konektoru začne modře blikat ovládací tlačítko . Při nabíjení výrobek nefunguje! Po úplném nabití začne kontrolka trvale svítit. Produkt odpojte a dobře uzavřete gumové víčko pro bezpečnější údržbu.

Ovládání

Hlavice má dvě ovládací tlačítka. Přidržením stisknutého tlačítka  se uvede do provozu a poté je možno volit ze třech rychlostí či intenzit vibrací. V kterékoliv intenzitě je pak možno tlačítkem (^) vybírat kterýkoliv z deseti vibračních programů. Výhodou této hlavice je to, že u kteréhokoliv programu lze opět tlačítkem  volit různé intenzity.

Stiskem a přidržením  se výrobek vypne. Po dalším zapnutí se programy přepínají podle základního stavu = výrobek si nepamatuje poslední polohu.

Výrobek nemá tzv. cestovní zámek ovládání, tedy při přepravě je potřeba dbát na to, aby nedošlo k náhodnému stisku a přidržení tlačítka .

Použití

Hlavice je primárně vyvinuta na dráždění klitorisu a poševního vchodu. Samozřejmě její účinky řada žen ocení i na řadrech, ostatních erotogenních zónách a především unavených svaích. Pokud byste chtěly potěšit partnera, nebo u něj vyvolat rychlou erekci, přiložte mi hlavici zesponu na penis poblíž uzdičky.

Nepoužívejte hlavici na obličej a okolí očí.

Lubrikační gel:

Při použití vibrační hlavice je pohodlnější a příjemnější využít lubrikaci.

Používejte pouze lubrikanty na bázi vody. Lubrikanty na jiné bázi mohou výrobek poškodit.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nenechte zatéct vodu do ovládacích tlačítek a nabíjecího konektoru.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. Materiál, ze kterého je hlavice vyrobena, by se poškodil. Pokud použijete lubrikační gel, nezapomeňte ho ihned po použití z výrobku smýt.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.