

SATISFYER PRO TRAVELER

Návod na použití

SATISFYER PRO TRAVELER je erotická pomůcka s oválnou hlavicí pro stimulaci klitorisu pomocí vakuové technologie a tlakových vln. Diskrétní cestovní verze.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Baterie:	nabíjecí Li-Ion
Nabíjení:	USB magnetická nabíječka je součástí balení
Doba nabíjení:	cca 1,5 hodiny
Doba použití:	cca 1,5 hodiny
Vibrační módy:	11
Vodotěsnost:	ano
Teplota při skladování:	-5°C až 60°C
Rozměry:	cestovní obal – 9 x 4,5 x 3,5 cm
Průměr:	zobáček – 1,5 cm



Bezpečnostní upozornění:

1. **Před použitím odstraňte z oblasti klitorisu piercing a ostatní šperky nebo doplňky.**
2. Nepoužívejte výrobek v případě, že máte poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
3. Pokud během použití výrobku ucítíte bolest nebo nepříjemné pocity, nepokračujte v jeho používání.
4. Změny teploty v okolí výrobku (např. při transportu) mohou způsobit kondenzaci vody. Pokud se toto vyskytne, počkejte s použitím výrobku několik hodin, než se teploty vyrovnají.
5. Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.
6. Tento výrobek neslouží jako lékařská pomůcka a nemá žádné léčebné vlastnosti.
7. Je normální, že se motor při použití zahřívá.
8. Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zahřívá neobvykle mnoho, dále v případě mechanické závady nebo pokud je výrobek poškozený (např. při změně barvy či vzhledu, je-li deformován, atd.)
9. Nevhazujte výrobek do ohně.
10. Neotvírejte výrobek násilím.
11. Při použití nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poškození/proražení výrobku.
12. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle (např. v autě).
13. V případě požáru nepoužívejte k hašení výrobku vodu.
14. Ochranné obvody baterie zamezují jejímu úplnému vybití a přebití.
15. V okolí výrobku neskladujte karty s magnetickým páskem, protože by vlivem magnetického pole mohlo dojít k jejich poškození.
16. Magnetické pole může mít vliv na mechanická a elektronická zařízení, jako např. na **kardiostimulátory**. Proto výrobek v blízkosti kardiostimulátorů a jiných podobných výrobků nepoužívejte. Pokud si nejste jisti použitím výrobku, poraďte se nejprve se svým lékařem.
17. **Nepoužívejte výrobek ke stimulaci jakékoliv části těla déle než 15 minut.**

Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. **Před prvním použitím je třeba ho plně nabít!** První úplné nabití výrobku může trvat až 8 hodin.
2. **Pro nabíjení používejte pouze originální USB magnetickou nabíječku dodávanou spolu s výrobkem!**
3. Když je baterie nabíjena, nesmí výrobek přijít do styku s kapalinami nebo být používán ve vodě.
4. Všechny elektrické kontakty, zásuvky, vidlice musí být čisté a suché.

5. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu plastový třmen opatřený dvěma magnety. Pouhým přiložením ke dvěma **kontaktům, které najdete na vnější části cestovního obalu**, se nabíječka sama připojí.
6. V případě, že se tak nestane, připojte nejprve nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem výrobku). Chvilí počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.
7. Blikající kontrolka signalizuje nabíjení. **Výrobek nefunguje při nabíjení!**
8. Když je baterie nabitá, kontrolka nepřetržitě svítí. Po ukončení nabíjení vždy odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě, aby se zabránilo případnému poškození výrobku.

Ovládání a použití:

1. Výrobek se ovládá dvěma tlačítky **(+)** a **(-)**.
2. Výrobek zapnete nebo vypnete stiskem a podržením tlačítka **(+)** po dobu cca 2 sekund.
3. Zapnutím výrobku se aktivuje nejnižší stupeň podtlakových vln.
4. Lehce odhrňte stydké pysky na vašich intimních partiích a přiložte hlavici výrobku tak, aby váš klitoris byl uvnitř otvoru v hlavici.
5. K dispozici je celkem 11 úrovní intenzity, které se snadno přepínají. Každým stiskem tlačítka **(+)** změníte (zvýšíte) intenzitu podtlakových vln. Stiskem tlačítka **(-)** se ve volbě intenzity podtlakových vln vrátíte zpět (snižujete intenzitu podtlakových vln).
6. Pokud máte při použití výrobku pocit, že mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo máte problémy s výkonem některé z jeho funkcí, zkuste, prosím, stisknout na 5 sekund tlačítko **(+)**.
7. Na silikonový nástavec používejte, v případě potřeby, pouze **lubrikant na bázi vody**.
8. Pokud použijete výrobek pod vodou (ve sprše, ve vaně), můžete dosáhnout ještě intenzivnější pulzace.

Čištění a skladování:

1. Pravidelné a správné čištění zajistí dlouhou životnost vaší erotické pomůcky.
2. Výrobek je vodotěsný. Jeho údržba je velmi snadná.
3. K čištění silikonové části a trysky je doporučeno používat teplou vodu a čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. Čisticí prostředek aplikujte na výrobek a nechte krátce působit. Trysku lze vyčistit např. pomocí vatové tyčinky.
4. Po očištění otřete všechny části výrobku dosucha – na osušení použijte čistou, měkkou tkaninu, která nepouští vlákna.
5. Výrobek skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
6. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle a v extrémně horkém prostředí.
7. Neskladujte výrobek v blízkosti předmětů vyrobených z jiných materiálů. Zejména silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.