

Basic X Nika oboustranný minivibrátor

Návod k použití

Nika má trvalé místo v naší rodině „**kapesních vibrátorů**“.

Vejde se prostě všude a díky tomu ho rozhodně nenechávejte doma.

Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Je to on, kdo vás potěší po náročném dni.

NIKA
oboustranný
minivibrátor

mírně zahnutá
zploštělá špička
pro stimulaci
G-bodu

OFF ON

snadné ovládání

pouhým pootočením
proti šipce otevíráte,
zapínáte a vypínáte

konec se
šikmou špičkou
jako klasický
vibrátor

Parametry:

Materiál: ABS plast
Celková délka: 13 cm
Max. průměr: 2,5 cm
Nabíjení: 1 x baterie AA
(není součástí balení)
Vibrace: 1 vibrační mód

Popis výrobku:

Minivibrátor je z tvrdého, neporézního materiálu, který výborně vede vibrace a je hypoalergenní. Má jemný, hladký povrch. Jeho tělo je rozděleno na dvě části: jeden konec je se zploštělou špičkou pro stimulaci G-bodu. Na tomto konci jsou také vyznačeny piktogramy **OPEN**, **OFF**, **ON**. Opačný konec je rovný s úzkou, šikmou špičkou a ten můžete použít jako klasický vibrátor. Je na něm vyznačen piktogram ▲. Minivibrátor má silné vibrace, které se rozlévají po celém jeho těle.

Ovládání:

Pootočením konců a umístěním značky ▲ pod **OPEN** otevřete výrobek a vložte baterii správným

koncem (+/-) do otvoru. Stejným způsobem zavřete a pootočte ▲ pod **OFF**, tím se výrobek uzavře a je stále vypnutý. Dalším pootočením ▲ pod **ON** výrobek zapnete. Zpětným pootočením ▲ pod **OFF** výrobek vypnete.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Jak už bylo zmíněno, lze minivibrátor využít oboustranně k vašemu plnému uspokojení a díky jeho „velikosti“ kdekoliv...

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. U tohoto materiálu můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte produkt, pokud máte v oblasti použití jakékoliv poškození nebo potíže s pokožkou.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat.

Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci nebo na topných tělesech.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

