

Romant Elvis pulzátor s podtlakovým stimulátorem Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Rozměry: celková délka 24,4 cm, použitelná délka 13,5 cm
max. průměr 3,5 cm
Napájení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Provoz: až 60 minut
Nabíjení: 120 minut

Popis výrobku:

Multifunkční vibrátor typu rabbit, který pulzuje, rotuje, vibruje a stimuluje podtlakem.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem.

Konektor přiložte na kovovou zdířku z druhé strany ovládání. Při správném spojení začne blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Stiskněte tlačítko  a přidržte na cca 2 sec. Zařízení se zapne do pohotovostního stavu StandBy, krátce zavibruje, rozsvítí se podsvíceno pod  a je připravené na provoz.

Přidržíte-li toto tlačítko znovu na cca 2 sec, celé zařízení se vypne.

Přední tlačítko  ovládá vibrace, mechanickou stimulaci (pulzaci) a rotaci, a to v 7 různých programech. To se cyklicky opakuje bez pauzy. Mechanický pohyb a vibrace lze vypnout stiskem a přidržením tohoto tlačítka  na cca 2 sec.

Spodní tlačítko  ovládá podtlakový stimulátor na klitoris. Má tři rychlosti a poté následují 2 přerušované programy. Tyto volby se stále opakují. Vypnutí podtlaků se provádí stiskem a přidržením .



Použití

Delší část, která má vytvarovaný žalud a drážky, se vkládá do vaginy. Po spuštění se tato část pohybuje nahoru a dolů až o 1,5 cm a napodobuje tak kopulační pohyby. Špička navíc rotuje, otáčí se kolem své osy, stále stejným směrem. Současně s pulzační a rotační funkcí fungují i vibrace.

Při zavádění nebo prohlížení vibrátoru nebrzděte a nepozastavujte jeho mechanický pohyb. Mohlo by dojít k poškození převodů a snížila by se kapacita baterie. Pokud se mechanický pohyb přesto brzdí, použijte vyšší rychlost.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!