

BOOM Heartbox

dárková sada srdíčko - limitovaná edice

Návod k použití

Úžasná dárková sada v pevném boxu ve tvaru srdce s mašlí. Limitovaná edice, uvnitř najdete moderní, úžasně hedvábné produkty pro ženu i pro muže. Experimentujte, objevujete.

Parametry:

Materiál: silikon + ABS + umělá useň



Popis výrobku:

Sada obsahuje: Podtlakový stimulátor sněhulák, dildo s přísavkou, malá masážní hlavice, mini-vibrátor, anální kolíček s přísavkou, erekční kroužek, erekční smyčka, svorky na bradavky, důtky a pouta na ruce s řetízkem

Podtlakový stimulátor Sněhulák - nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s obdélníkovým magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty naproti ovládání.

Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne bíle blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!



Podtlakový stimulátor Sněhulák - ovládání:

Sněhulák má dvě ovládací tlačítka. Hlavní vypínačem je tlačítko . Stiskněte jej a podržte cca 2sec. Zapne se podtlaková stimulace v první rychlosti. Stiskem druhého tlačítka  můžete navolit další dvě rychlosti a dále 7 vibračních programů. Celkem 10 módů. To se cyklicky opakuje.

Stiskem a přidržením tlačítka  na cca 2sec se zařízení vypne.

Podtlakový stimulátor Sněhulák - použití:

Stimulátor je určen na klitoris nebo bradavky. Použijte dobrý lubrikační gel pro příjemnější zážitek. Nepoužívejte vysoké rychlosti, je-li to nepříjemné.

Mini masážní hlavice – nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s kulatým magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty z boku. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne červeně blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!



Mini masážní hlavice - ovládání:

Hlavice má jedno ovládací tlačítko . Stiskněte jej a podržte cca 2sec. Zapnou se standardní vibrace v první rychlosti. Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete navolit další dvě rychlosti a dále 7 vibračních programů. Celkem 10 módů. To se cyklicky opakuje.

Stiskem a přidržením tlačítka  na cca 2sec se zařízení vypne.

Mini masážní hlavice – použití:

Použijte na jakoukoliv erotogenní zónu mimo hlavy. Nezavádějte análně! Hlavice je na své rozměry poměrně výkonná, nepoužívejte ji příliš dlouhou dobu. Ideální použití je na klitoris nebo spodní stranu penisu.

Minivibrátor – napájení:

Odšroubujte spodní díl vibrátoru a vyjměte plastovou pojistku proti nechtěnému zapnutí. Vibrátor je napájen jednou mini-tužkovou baterií AAA. Pokud budete chtít použít dobíjecí baterii, ověřte si opatrně předem její průměr. Některé dobíjecí akumulátory mají mírně větší průměr a z vibrátoru bude pak velmi nesnadné jejich vyjmutí.



Minivibrátor - ovládání:

Vibrátor má jedno bílé ovládací tlačítko ve spodní části. Stiskněte jej jednou krátce. Zapnou se standardní vibrace v první rychlosti. Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete navolit další dvě rychlosti a dále 7 vibračních programů. Celkem 10 módů. Při jedenáctém stisku je pauza = vibrace se vypnou. Vypnutí v kterémkoliv programu se provádí stiskem a přidržením tlačítka na cca 2sec.

Minivibrátor – použití:

Vibrátor použijte kdekoli mimo hlavy. Lze jej také vsunout do dilda s přísavkou, ovšem pak je nutné počítat s tím, že nasedáváním se mohou přepínat programy, protože tlačítko bude blízko podložky. Vkládejte jej do dilda raději suchý, protože lubrikant může velmi utěsnit jeho obvod a

vyjmutí bude kvůli podtlaku obtížnější. Při vyjímání stlačte palcem a ukazovákem gumu v přísavce tak, abyste jej byli schopni zachytit a pomalým tahem vyjmout.

Mini-vibrátor nikdy nepoužívejte análně!

Erekční kroužek – napájení:

V kroužku je vibrační patronka, kterou vytlačte do strany a patronku rozšroubujte. Uvnitř jsou 3 knoflíkové baterie **LR41**.



Erekční kroužek – ovládání:

Erekční kroužek má jedno tlačítko . Jedním stiskem se vibrace zapnou, druhým se vypnou.

Erekční kroužek - použití:

Kroužek navlékněte na penis (výstupkem vpřed) až na kořen. Ideálně nasucho, aby se pak nepohyboval a neotáčel. Vibrace si můžete během akce kdykoliv zapnout nebo vypnout. Doporučená poloha je „na koníčka“, kdy si partnerka sama volí míru kontaktu s vibracemi. Kontrolujte barvu penisu a pokud penis viditelně ztmavne, kroužek uvolněte! Doporučujeme kroužek ve spodní části při ejakulaci sejmut nebo uvolnit, aby jí zaškrcení nebránilo.

Dildo s přísavkou - použití:

Dildo dobře drží na jakémkoliv hladkém povrchu. Pokud byste raději volili pevnější tvar, vsuňte do něj mini-vibrátor. Vadí-li vám vibrace, vsuňte jej tam opačně nebo vyjměte baterii.

Přísavku neodtrhávejte klasickým tahem, ale stlačte přísavku proti sobě z boku nebo jí opatrně nadzdvihněte prstem. Nepoškodte si jemný obvod přísavky!



Anální kolíček – použití:

Na ten vždy použijte dostatek dobrého lubrikantu. Kolíček má i malou přísavku, kterou lze použít na zábavné hrátky.



Důtky - použití:

Důtky jsou vyrobené z umělé usně a patří mezi „jemné“. Dá se s nimi s citem udeřit téměř kamkoliv. Na důtky nepoužívejte oleje a rozpouštědla!



Pouta - použití:

Pouta patří do kategorie „Soft“ = jsou vyrobena z umělé usně a jsou „bezpečná“. Spojovací řetěz je tvořen neuzavřenými články = lze jej tedy přetrhnout. Pouta jsou určena na „hraní“ a nikoliv na pevné spoutání.



Erekční smyčka - použití:

Erekční smyčku utáhněte u kořene penisu tahem za oba konce do stran, nebo posunem brzdičky. Smyčka je soft = brzdička nemá úplně blokovací funkci, aby nemohlo dojít k poškození penisu. Pokud se povolí, utáhněte ji znovu. Doporučujeme smyčku ve spodní části při ejakulaci sejmout nebo uvolnit, aby jí zaškrcení nebránilo.



Svorky na bradavky – použití:

Svorky na bradavky jsou z kategorie „soft“ = šroubek je nestahuje, ale rozevírá. Ideální první nasazení svorek se provádí tak, že svorku otevřete dvěma prsty a šroubek zašroubujete tak, aby držely dostatečně otevřené. Přiložte svorku na bradavku a začněte šroubek povolovat. Tím se začne svorka uzavírat a sledujte reakce partnerky. Při dosažení únosného tlaku povolování zastavte a nasadte druhou svorku. V průběhu hrátek můžete tlak povolením zvýšit nebo utažením zmírnit. Pamatujte, že už po 10 minutách může být sejmutí svorek velmi bolestivé a prodlužováním času se tento efekt velmi zvětšuje.



Lubrikační gel:

Při použití erotických pomůcek nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u těchto produktů jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobky teplou vodou (mimo důtek) a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobky **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkty s jinými partnery

Přerušte používání, pokud produkty přinesou nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobky, pokud jsou poškozeny

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkty tak, aby se nedotýkaly jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkty na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkty nijak rozebírat!