

BASIC X Lisa oboustranný vibrátor

Návod k použití

Velmi elegantní vibrátor z hebkého matného materiálu se zlatým zdobením. Oba konce jsou funkční a na vás je zjistit, které zakončení je pro váš G-bod účinnější - vibrační nebo kmitající jazýček?

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	27 cm
Použitelná délka:	8 cm - vibrační část 10 cm - část s jazýčkem
Max. průměr:	4,1 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	10 vibračních módů 10 režimů pohybů jazýčku
Vlastnost:	IPX6 – lze umýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: vibrátor má mírně prohnuté tělo a je vyroben z velmi jemného silikonu se zlatou objímkou z ABS plastu. Objímka zároveň rozděluje vibrátor na 2 části. Obě jsou funkční. Jedna je zakončena vypouklou špičkou s jemnými vroubkami na povrchu. Tato část disponuje vibracemi. Pod špičkou jsou umístěna 2 ovládací tlačítka.

Druhá část, nezvykle tvarovaná, má kmitající jazýček. Jazýček je z jedné strany hladký a z druhé je jemně vroubkovaný. Pod jazýčkem jsou umístěny 2 magnetické porty pro nabíjení.

Hbitý, jemně
vroubkovaný
jazýček
masíruje G-bod
10 režimů
pohybů

Zvlněná,
zaoblená špička
stimulující G-bod
10 vibračními módy.

magnetické
porty

ON/OFF
+ vibrační módy
režimy
pohybů jazýčku

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

K magnetickým portům přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Ovládací prvky při nabíjení blikají. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání: delším podržením tlačítka  zapnete/vypnete. Dalším krátkým stiskem tlačítka  zapnete vibrace a dalšími stisky volíte mezi 10 vibračními módy. Vibrace jsou silné, vibrují obě části výrobku. Krátkým stiskem 2. tlačítka spustíte jazýček a dalšími stisky volíte

z 10 režimů pohybů. Delším podržením tohoto tlačítka jazýček vypnete.

Obě funkce lze spustit samostatně, nebo obě najednou. Při spuštěných vibracích vibruje i část s jazýčkem.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací a rychlost kmitajícího jazýčku nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.