

BASIC X Beatrix vibrační vagina - ženské torzo

Návod k použití

Vibrační masturbátor v realistickém provedení, který má vše jako opravdová žena. Prsa, vaginu i anál. Navíc je z úžasného jemného a elastického materiálu. Na dotek jako opravdová lidská pokožka. Torzo vibruje, vibrace jsou cítit jak ve vagině a análu, tak i na břišku a prsou torza. Funkce sání, které napodobuje orální sex, je naprosto dokonalá. Při zapnutí této funkce se při masturbaci ozývají realistické zvuky – mlaskání.

Parametry:

Materiál: TPE, ABS
Nabíjení: dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
dálkové ovládání – 1xAAA, baterie je součástí balení
Hmotnost: 7 kg

Balení obsahuje: torzo, USB kabel, dálkové ovládání, plastová nádobka



Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte! Na pravém boku u jednoho z prsou je plastové kolečko, na kterém je tlačítko a dva konektory.

Konektory slouží k připojení magnetické nabíječky, USB kabel je součástí balení. Kontakty na kabelu přiložte ke kontaktům na tlačítku tak, aby se kontakty k sobě přichytily. Nabíjení trvá 90 minut, baterie poté vydrží v chodu až 60 minut. Kontrolka při nabíjení bliká, po úplném nabití svítí trvale. Poté produkt odpojte! Výrobek nefunguje během nabíjení.

Ovládání:

Nejprve zapněte torzo tlačítkem, které je na pravém boku u jednoho z prsou. Jeho delším přidržením se torzo zapne do pohotovostního režimu. Dalšími krátkými stisky lze měnit vibrační módy.



Dálkové ovládání funguje na 1xAAA baterii, která je součástí balení. Ovladač nejprve otevřete a vyjměte ochranný proužek, který brání samovolnému spuštění. **Aby vám ovladač fungoval, musí být torzo zapnuté.**

Na ovladači jsou tři tlačítka:

Tlačítko s ikonou úst – tlačítko stiskněte a podržte cca 3 sekundy. Dalšími stisky tohoto tlačítka si můžete vybrat 5 variant sání, jako při orálním sexu. Při zapnutí této funkce se při masturbaci ozývají

realistické zvuky, takové mlaskání. **Toto tlačítko musí být spuštěno vždy, aby fungovala další dvě tlačítka na dálkovém ovladači.** Pokud chcete po masturbaci vypnout celé torzo, stačí toto tlačítko opět stisknout a přidržet po dobu 3 sekund.

Spodním tlačítkem se spouští vibrace - 5 vibračních variant jemně rozvibruje celé torzo.

Stiskem prostředního tlačítka v případě potřeby uvolníte podtlak ve vagíně, z vaginy se vypustí vzduch.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vezměte na vědomí hmotnost tohoto výrobku. Prohlédněte si ovládací tlačítko, materiál výrobku a dvě silikonové hadičky, které z levého boku torza, u prosou, vycházejí.

Hadičky jsou k torzu přidělané napevno.

Hadička v tělové barvě slouží k nasávání vzduchu do torza během používání. Transparentní hadička slouží k tomu, aby poté, co po použití vodou vypláchnete otvory, mohl vnitřek torza vysychat. Při masturbaci s tímto torzem se doporučuje použít kondom a lubrikant na vodní bázi.

Lubrikační gel: součástí balení je plastová nádobka, do které si můžete nalít svůj oblíbený lubrikační gel a mít ho při masturbaci stále k dispozici. Nádobka také může sloužit k pomoci při vymývání otvorů torza.

Péče o výrobek:

Torzo není vodotěsné! Nepoužívejte ho ve vodě, ani ho do vody neponořujte. **Voda se nesmí dostat do ovládacího tlačítka, které je na torzu ani do hadičky tělové barvy.**

Otvory - vaginu a anál lze po použití vymýt proudem vody. Otvory vymyjte ihned po každém použití, aby se zamezilo tvorbě bakterií. Pro vymytí můžete použít přiloženou nádobku, pomocí které nalijete vodu do otvoru.

Výrobek myjte vodou teplou max. 50° C. Při mytí používejte pouze prsty, nepoužívejte žádné kartáče. Při vymývání můžete použít jemné antibakteriální mýdlo nebo přípravky určené výhradně k dezinfekci erotických pomůcek. Nikdy nepoužívejte jako dezinfekci kyselý mycí prostředky. Torzo po umytí osušte jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Kanálky vaginy a análu můžete opatrně vytřít vatovými tyčinkami. Můžete také zapnout první stupeň funkce sání, což pomůže tomu, aby z kanálků vytekly zbytky vody.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte produkt, pokud máte v oblasti penisu jakékoliv poškození nebo potíže s pokožkou.

Přerušete používání, pokud máte při používání výrobku nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětí.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci nebo na topných tělesech.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

Hmotnost:

7 kg

vzduchová
hadička
podporuje
funkci sání
a usnadňuje
čištění
fouknutím
do hadičky

odtoková
hadička
při čištění
torza

