

Basic X oboustranný vibrátor

Návod k použití

Vibrátor s funkčními konci nabízí kompletní uspokojení – nejen stimulaci klitorisu podtlakem, ale i pořádnou dávku vibrací a masáž G-bodu.

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	21 cm
Použitelná délka:	11 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	10 vibračních módů 10 intenzit podtlaku
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou


Popis výrobku: produkt se skládá ze dvou částí - těla a funkční „rukojeti“. Mírně prohnuté tělo je zakončeno vypouklou, zaoblenou špičkou. Špička je určena pro stimulaci G-bodu. Na povrchu těla jsou jemné prolisy. Tělo disponuje 10 vibračními módy, je velmi pružné a přizpůsobí se každému tělu. Na „rukojeti“ je na jedné straně podtlakový stimulátor – otvor s vnitřní membránou pro vytvoření podtlakových vln. Na druhé panel s ovládacími tlačítky. Pod tlačítky jsou dva magnetické porty pro USB kabel. Produkt je potažen hedvábně jemným silikonem. Součástí balení je USB kabel.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte k portům na těle magnetické zakončení USB kabelu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka začne blikat. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte jednotlivé funkce a jejich intenzitu nejprve v dlani.

Ovládání: produkt se ovládá dvěma tlačítky **S** a **W**.

Delším stiskem tlačítka **S** (cca 2 sec.) produkt zapnete do Stand-by režimu. Krátkým stiskem **S** spustíte 1. intenzitu podtlaku. Dalšími krátkými stisky **S** volíte z 10 intenzit. Krátkým stiskem tlačítka **W** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky **W** volíte z 10 vibračních módů.



Delším stiskem **S** produkt zcela vypnete. Obě funkce lze spustit samostatně nebo je navzájem kombinovat.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.