

Satisfyer - stimulátory klitorisu

Návod k použití

Rozkoš v různých designech

(Pro 2 Kiss, Naughty Kiss, Bold Kiss, Secret Kiss, Perfect Kiss, First Kiss),
s jemnými podtlakovými vlnami, které ocení především citlivější ženy.


Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	11,5 cm
Funkce:	3 polohy podtlakové membrány 10 intenzit podtlaku
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB-C kabel není součástí balení
Doba nabíjení:	cca 120 minut
Doba užití:	až 60 minut
Voděodolnost:	IPX7 – lze použít ve vaně, sprše silikonová krytka konektoru musí být pečlivě uzavřena

Popis výrobku: produkt se skládá z rukojeti (u některých typů s krytkou) a funkčního těla. Tělo je vyrobeno z jemného silikonu s hladkým povrchem. Na funkčním konci je otvor s membránou, díky které se vytvářejí podtlakové vlny. Poloha membrány se ovládá tlačítkem B. K dispozici jsou tři polohy – čím blíže je membrána ke klitorisu, tím silnější je stimulace. Každá poloha membrány disponuje 10 intenzitami podtlakových vln. Tělo je pevně zabudované do rukojeti. Na rukojeti jsou tři ovládací tlačítka, tři LED diody a nabíjecí konektor pro USB-C kabel, který je ukryt silikonovou krytkou. Součástí balení je manuál.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte!
Pro nabíjení otevřete krytku a zasuňte USB-C kabel do konektoru produktu. Během nabíjení bliká kontrolka . Po úplném nabití svítí. Produkt odpojte a krytku pečlivě uzavřete. Produkt nelze používat během nabíjení.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámete. Vyzkoušejte funkce a jejich intenzitu nejprve v dlani.

Ovládání: produkt se ovládá třemi tlačítky A, B, C.
Delším stiskem tlačítka A (cca 2 sec.) produkt zapnete a zároveň spustíte 1. intenzitu podtlaku. Tlačítkem B volíte ze tří poloh membrány. LED diody ukazují, ve které poloze se membrána nachází. Krátkými stisky tlačítka A zvyšujete



intenzitu vybrané polohy membrány. Krátkými stisky tlačítka **C** intenzitu snižujete. Každá poloha membrány má 10 intenzit. Produkt vypnete delším stiskem tlačítka **A** (cca. 2 sec.).

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte v případě potřeby na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

SATISFYER

Ovládání je u všech druhů totožné, pouze se liší umístění konektoru pro nabíjení.

