

BASIC X LODI

OBOUSTRANNÁ MASÁŽNÍ HLAVICE 2V1

Návod k použití



Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Délka: celkem 24,7 cm
Průměr: max. 4,2 cm
Odolnost: voděodolný, lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku:

Oboustranný vibrátor - z jedné strany masážní hlavice, z druhé vibrátor se zploštělou špičkou.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky DC  (z druhé strany ovládacích tlačítek) úplně nadoraz. Při správném zasunutí začne blikat horní kontrolka tlačítka . Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Ovládání:

Přidržením tlačítka  na cca 2 sec. se zařízení zapne. První se vždy zapne hlavice v základním módu. Stiskem tlačítka  dojde ke změně celkem 10 dalších různých vibračních programů. Po dosažení desáté pozice se již programy nezmění. Couvat v programech lze tlačítkem . Při dosažení 1. programu se již programy nezmění.

Dalším stiskem tlačítka  se přepnou vibrace z masážní hlavice na druhý konec výrobku - vibrátor. Změna programů je nyní úplně stejná jako u hlavice. A třetím stiskem  se zapnou oba konce současně (masážní hlavice i vibrátor)

Pozor! – Při této volbě se samozřejmě baterie rychle vybíjí.

V kterémkoliv okamžiku lze přidržením tlačítka  celý vibrátor vypnout.

Použití:

Díky tomu, že je tento výrobek oboustranný, je určen jak na masáž celého těla, tak i stimulaci klitorisu, G-bodu, poševního vchodu, ale i okolí análu a pro něj samotný. Pochopitelně lze vibrátor použít i pro muže na dosažení erekce i vyvrcholení – přiložením na spodní stranu penisu, především v oblasti uzdičky. Ta část výrobku, kterou tvoří vibrátor, má speciální tvar pro dobrou stimulaci G-bodu. Masážní hlavice má takovou velikost, která umožňuje i zavedení do vagíny a hrana hlavice má také velký efekt.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte v případě potřeby na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Poté výrobek osušte nebo nechte oschnout.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!