

BASIC X Will

stimulátor prostaty na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Baterie: stimulátor - dobíjecí, USB kabel je součástí balení
dálkové ovládání – CR2032, je součástí balení
Délka: celkem 15 cm, použitelná 12 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Vibrace: 8 vibračních módů



Popis výrobku:

Dvoumotorový stimulátor prostaty s kopulačním pohybem, vibracemi a dálkovým ovládáním.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty vedle hlavního tlačítka . Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne červeně blikat kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte.

Při nabíjení nelze produkt používat!

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen jednou baterií CR2032, která je součástí balení. Pro její výměnu musíte ovladač otevřít. Na krytu je drobný zářez, kam vsuňte špičku nože a velmi jemně oddalte obě poloviny postupně po celém obvodu. Kryt není zacvakávací, ale má po obvodu 4 stejné kolíčky. Takže je nutno jej otvírat postupně kolem dokola. Pak vyjměte desku plošného spoje z horního krytu a vespodu je velká knoflíková baterie. Vytlačte ji z lůžka nevodivou tyčkou a vložte novou. Kryt pak zase postupně přitlačujte k sobě na všech stranách stejně.

Ovládání:

Vespodu stimulátoru je hlavní tlačítko . Jeho stiskem a přidržením na cca 2 sec. se stimulátor zapne do pohotovostního stavu a rozsvítí se okolo tlačítka červená kontrolka. Nyní ho můžete ovládat manuálně tímto tlačítkem a přepínat až 8 různých programů. Při tomto manuálním ovládání se ovládají oba vibrační motory současně. To se cyklicky opakuje. Přidržením na cca 2 sec. se stimulátor vypne.

Dálkové ovládání:

Uvedte stimulátor vibrátor do pohotovostního stavu (tj. zapněte ho) = červená kontrolka svítí. Nyní stiskněte na ovladači tlačítko  a spustí se tím vibrace na vnější části pro perineum. Prvními třemi stisky se ovládají první tři stupně intenzity a poté přichází 5 různých vibračních programů. To se opakuje stále dokola. Pro vypnutí vnějšího dílu tlačítko  přidržte na cca 2 sec.

Tlačítko = **W**. ovládá vnitřní teleskopický kopulační pohyb s podobnými funkcemi = 3 základní rychlosti a 5 různých programů. Přidržením se mechanický pohyb vypne.

Obě funkce mohou probíhat současně a pokud potřebujete, můžete celý stimulátor vypnout hlavním tlačítkem  na vibrátoru. Tím se úplně vypne a již nebude fungovat dálkové ovládání.

Použití:

Stimulátor s delší a kratší částí na vnitřní i vnější dráždění prostaty je určen především pro stimulaci análu mužů. Vnější díl si přitlačte na tělo v oblasti perinea – mezi análem a šourkem. Z tohoto prostoru je možné prostatu velmi úspěšně dráždit pomocí vibrací a zevnitř pak mechanickým pohybem.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!