BASIC X Bump
stimulátor prostaty

Návod k použití

Spojení vibračního análního kolíku s tepajícími ploškami a vibrující vidlicí na varlata nebo penis uspokojí nejen prostatu každého muže.
Namasíruje naprosto vše - od prostaty přes varlata až k penisu.

Parametry:


Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	13,5 cm
Použitelná délka:	10 cm - kolík
Max. průměr:	3,5 cm - kolík
Min. průměr:	3,5 cm - vidlice
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (kabel je součástí balení) dálkové ovládání - CR2032 baterie
Funkce:	10 kombinací vibrací kolíku a tepů plošek 10 vibrační módů vidlice
Vlastnost:	IPX6 – lze umýt pod tekoucí vodou



Popis výrobku: stimulátor se skládá ze 3 částí: análního kolíku, spojovací části zakončené vidlicí a rukojeti. Vyroben je z velmi jemného silikonu, pouze panel s ovládacími prvky a rukojeť je z ABS plastu.
Anální kolík má širší špičku a 2 plošky na stranách. Plošky jsou orámovány drážkou a tepují v stejném rytmu jako vibrační módy. Kolík má v těle zabudovaný motorek.
Spojovací část s vibrační vidlicí má zabudovaný vlastní motorek a 10 vibračních módů. Vidlice je pružná a lze ji použít na varlata nebo penis. Část mezi vidlicí a kolíkem masíruje perineum.
Rukojeť ve tvaru poutka je přizpůsobena pro snadné držení stimulátoru.
Je vyrobena z pevného ABS plastu.

Ovládací prvky jsou umístěny na spodní části stimulátoru a USB nabíjecí porty na boku.

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
K magnetickým portům přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Ovládací prvky při nabíjení blikají. Po úplném nabití odpojte.



Ovládání:

A) manuální - na těle stimulátoru: ovládací panel je opatřen 2 tlačítky.

Spodní tlačítko - delším podržením zapne/vypne stimulátor (chvilku zavibruje). Krátkými stisky ovládáte vidlici a volíte mezi 10 vibračními módy.

Horní tlačítko - krátkými stisky volíte z 10 kombinací vibrací a tepů kolíku. Delším podržením tyto kombinace vypnete.

B) dálkový ovladač: před použitím dálkového ovladače musí být stimulátor zapnut na těle výrobku v stand-by režimu. Na ovladači jsou totožná tlačítka - spodní, horní - jako na stimulátoru.

Spodní tlačítko - krátkými stisky ovládáte vidlici a volíte mezi 10 vibračními módy. Delším podržením vidlici vypnete.

Horní tlačítko - krátkými stisky volíte z 10 kombinací vibrací a tepů kolíku. Delším podržením tyto kombinace vypnete.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznamte. Vyzkoušejte sílu vibrací a tepů nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.
Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.
Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.
Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.
Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Výrobek nepatří do rukou dětem.
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.
Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!
Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.