

BASIC X Elias vibrační masturbátor

Návod k použití

Masturbátor menších rozměrů nabízí pocity orálního sexu díky funkci sání.
Také vás pěkně rozvibruje svými vibracemi.

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer), ABS plast, silikon
Min. průměr:	1,8 cm
Celková délka:	20,8 cm
Použitelná délka:	10 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	5 módů sání 10 vibračních módů
Hmotnost:	435 g

Popis výrobku:

Masturbátor se skládá ze dvou částí - rukávu a rukojeti.

Rukáv: je z měkkého, velmi pružného TPE materiálu, zakončeném kulatým otvorem. V polovině rukávu jsou zabudovány 2 vibrační patrony. Povrch tunýlku je pokryt různě tvarovanými nopy pro intenzivnější stimulaci.

Rukojeť je z hladkého pevného ABS plastu se zlatým zdobením. Uvnitř je zabudována řídicí jednotka. Na rukojeti je silikonový panel se 3 ovládacími tlačítky a 2 magnetickými USB porty. Na spodní straně jsou 2 otvory pro automatickou regulaci podtlaku.

Rukáv není od řídicí jednotky odnímatelný.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Magnetické zakončení USB kabelu přiložte k portům na výrobku, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: masturbátor má 2 funkce: vibrace a sání. Tyto funkce lze navzájem kombinovat, nebo použít samostatně. Delším podržením tlačítka  zapnete/vypnete výrobek.

Krátkými stisky  vybíráte z 5 podtlakových módů. Krátkým stiskem **tlačítka oblouček se šipkou** okamžitě funkci sání vypnete a podržením tohoto tlačítka regulujete délku sání bez možnosti výběru podtlakového módu.

Tlačítkem  vybíráte z 10 vibračních módů. Delším podržením  tyto vibrace vypnete.



Použití: před první použitím si výrobek pečlivě prohlédněte, vyzkoušejte rychlost a sílu jeho funkcí.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na rukáv vyrobený z termoplastického elastomeru můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikant. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Upozornění: Rukáv není odnímatelný od rukojeti, a proto s velikou opatrností masturbátor čistěte. Rukojeť masturbátoru a povrch rukávu otřete vlhkým hadříkem. Tunýlek vypláchněte vodou. **Dbejte na to, aby se voda nedostala do rukojeti s řídící jednotkou.** Můžete použít teplou vodu s antibakteriálním mýdlem nebo dezinfekci bez alkoholu. Nechte řádně uschnout.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.