

ROMANT Cannon pulzační vibrátor s přísavkou

Návod k použití

Štíhlý, pevný vibrátor v realistickém vzhledu, jako opravdový penis.
Dostane vás vibracemi a pulzacemi na vrchol.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS plast
Celková délka:	23,2 cm
Použitelná délka:	19 cm
Max. průměr:	4 cm
Min. průměr:	3 cm
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení) dálkové ovládání (CR2032 baterie)
Funkce:	10 vibračních módů 3 rychlosti pulzací
Vlastnost:	vodotěsný

Popis výrobku: vibrátor je vyroben z velmi jemného silikonu. Povrch je žilkovaný, špička má tvar žaludu. Pevné tělo je zakončeno rozšířenou kruhovou základnou s přísavkou. Na základně jsou 2 ovládací tlačítka, z druhé strany 2 magnetické USB porty. Přísavka po přitlačení k povrchu pevně drží.

přísavka pevně drží
na jakémkoliv
hladkém povrchu

Napájení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. K magnetickým USB portům přiložte magnetické zakončení USB kabelu. Kontrolky začnou blikat. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání: vibrátor můžete ovládat manuálně nebo ovladačem.

Manuální ovládání: Delším podržením tlačítka  zapnete/vypnete vibrátor a rozsvítí se obě ovládací tlačítka. Krátkými stisky  vybíráte ze 3 rychlostí pulzací. Tlačítkem  ovládáte vibrace. Krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů. Můžete použít každou funkci samostatně, nebo funkce různě kombinovat.

Dálkový ovladač: před jeho použitím musí být vibrátor zapnut  manuálně na těle. Ovladač má 3 tlačítka , + a -. Krátkým stiskem  spustíte kombinaci pulzací a vibrací. Tlačítkem (-) vybíráte rychlosti pulzací a

Realistický žalud,
zvrásnění
a žilkování

Cannon

10
VIBRAČNÍCH
MÓDŮ

3
RYCHLOSTI
PULZACE

Rozsah
pulzace
až 1,5 cm

Pevná, široká
základna
s přísavkou
a ovládáním

tlačítkem (+) volíte vibrační módy. Pokud chcete pouze vibrace (+) nebo pouze pulzace (-), stisknete pouze tlačítko přiřazené k dané funkci.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu vibrací a rychlost pulzací v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.