

BASIC X Hank rabbit vibrátor

Návod k použití

Masivní vibrátor s klenutou, rotační špičkou pro stimulaci G-bodu a králíčkem s oušky. Obě části se ovládají nezávisle na sobě díky dvěma zabudovaným motorkům.

Materiál:	silikon, ABS plast
Celková délka:	25,5 cm
Použitelná délka:	12,5 cm
Max. průměr:	4 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	3 rotačních módy v obou směrech + 10 vibračních módů
Voděodolný:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: vibrátor se skládá ze tří částí – těla, králíčka a rukojeti. Tvarované **tělo** je pevné, neohebné, zakončeno zahnutou, zaoblenou špičkou. Špička se otáčí oběma směry a je určena pro stimulaci G-bodu. Uvnitř je zabudován motorek, ve středu těla jsou rotující kuličky. Povrch je hladký se stimulačními drážkami. Špička disponuje 10 rotačními módy. **Králíček** je mírně ohebný, tvarovaný a jeho ouška jsou velmi pružná. Uvnitř je zabudován druhý motorek. Králíček disponuje 10 vibračními módy, které jsou velmi silné. Tyto dvě části jsou silikonové. **Rukojeť** je z ABS plastu, pouze ovládací panel je ze silikonu. Na něm jsou tři tlačítka: zapnutí/vypnutí, ovládání vibrací těla a králíčka. Na spodní straně je malá silikonová záslepka a pod ní je nabíjecí port. Součástí balení je USB kabel.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Opatrně otevřete záslepku a zasuněte USB kabel. Při nabíjení nelze produkt zapnout. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: Delším stiskem tlačítka  zapnete/vypnete (tlačítko podržte dokud se nerozsvítí tlačítka). Krátkým stiskem spodního tlačítka  spustíte 1. rotační mód. Dalšími stisky volíte mezi 3 rotačními módy. Pokud toto tlačítko stisknete dvakrát rychle za sebou (tzv. dvojklik), rotace změní směr. I na opačnou stranu můžete volit mezi třemi rotačními módy. Krátkým stiskem horního tlačítka  spustíte 1. vibrační mód králíčka. Dalšími stisky volíte mezi 10 vibračními módy. Vibrační módy králíčka jsou dostatečně silné, vibrace se přenášejí i do delší části vibrátoru.

zaoblená
špička rotuje
oběma směry

**3 rotační
módy**

uvnitř těla
rotující
kuličky

králíček
stimuluje
klitoris

**10 vibračních
módů
králíčka**

ovládací
panel
s tlačítky



Tyto módy lze ovládat samostatně nebo vytvářet kombinace různých rotačních a vibračních módů.

Použití: Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte sílu rotací a vibrací v dlani.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery. Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.