

BASIC X Drake rotační masturbátor

Návod k použití

Masturbátor, který vás potěší svými silnými vibracemi, různými rotacemi a přirážením. Vytvořte si kombinace funkcí podle vlastních potřeb.

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer), ABS plast, silikon
Min. průměr:	3 cm
Celková délka:	26,7cm
Použitelná délka:	11 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (USB kabel je součástí balení)
Funkce:	5 variant kombinací rotace a přirázu 7 vibračních módů
Hmotnost:	515 g

Popis výrobku:

masturbátor se skládá ze dvou částí - rukávu a rukojeti.

Rukáv: je z měkkého, velmi pružného TPE materiálu, ve tvaru „tulipánu“ zakončeném otevřenými ústy. V polovině těla jsou zabudovány 2 vibrační patrony. Povrch tunýlku je pokryt různě tvarovanými noky pro intenzivnější stimulaci.

Rukojeť je z hladkého pevného ABS plastu se stříbrným zdobením. Uvnitř je zabudována řídicí jednotka. Na těle je silikonový panel se 2 ovládacími tlačítky. Na spodu rukojeti je malý otvor pro USB kabel.

Rukáv není od řídicí jednotky odnímatelný.

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Úzký konec USB kabelu opatrně zasuňte do otvoru a poté dotlačte až do konce. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: masturbátor má 2 funkce: rotační s přirázy a vibrační. Delším podržením tlačítka  zapnete/vypnete výrobek.

Rotační s přirázy: rukáv se otáčí jedním směrem o 360 stupňů a zároveň vyjíždí z rukojeti a simuluje přirázy v rozsahu cca 2,5 cm. Krátkými stisky tlačítka  volíte mezi 5 kombinacemi rotací a přirázů. Delším podržením vypnete nejen tuto funkci, ale i masturbátor. Poté musíte masturbátor opět zapnout pro nové volby.



Vibrace spustíte tlačítkem . Krátkými stisky  vybíráte mezi 7 vibračními módy, delším podržením  vypnete pouze vibrace.

Tyto funkce lze libovolně kombinovat nebo použít každou zvlášť.

Použití: před první použitím si výrobek pečlivě prohlédněte, vyzkoušejte rychlost a sílu jeho funkcí.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Na rukáv vyrobený z termoplastického elastomeru můžete použít lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikant. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Upozornění: Rukáv není odnímatelný od rukojeti, a proto s velikou opatrností masturbátor čistěte. Rukojeť masturbátoru a povrch rukávu otřete vlhkým hadříkem. Tunýlek vypláchněte vodou. **Dbejte na to, aby se voda nedostala do rukojeti s řídicí jednotkou.** Můžete použít teplou vodu s antibakteriálním mýdlem nebo dezinfekci bez alkoholu. Nechte řádně uschnout.

Doporučení: Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.