

Basic X vibrátor 3v1

Návod k použití

Multifunkční vibrátor s vibracemi, přírazy a pohyblivým jazýčkem nadchne každou ženu.

Materiál:	silikon
Použitelná délka:	13 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	10 vibračních módů 10 módů přírazu 7 módů pohybů jazýčku
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	cca 120 minut
Doba užití:	až 50 minut
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou, použít ve sprše

Popis výrobku: produkt se skládá ze dvou částí: těla a funkční rukojeti. Mírně prohnuté tělo se postupně rozšiřuje do vypouklé zaoblené špičky. Špička je určena pro stimulaci G bodu. Na povrchu těla jsou stimulační vroubky. Tělo disponuje funkcemi vibrací a přírazů. Je poměrně pružné a přizpůsobí se každému tělu. Rukojeť je vyrobena do tvaru poupěte. V jeho středu je umístěn pohyblivý jazýček, který intenzivně vibruje. Na venkovní straně rukojeti jsou tři ovládací tlačítka, z druhé strany dva magnetické porty pro USB kabel. Produkt je potažen hedvábně jemným silikonem. Součástí balení je USB kabel a návod.

Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte k portům na těle magnetické zakončení USB kabelu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka začne blikat. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámete. Vyzkoušejte jednotlivé funkce a jejich intenzitu nejprve v dlaní.

Ovládání: produkt se ovládá třemi tlačítky A, B a C.

Delším stiskem tlačítka **A** (cca 2 sec.) produkt zapnete (zavrní) do Stand-by režimu. Krátkým stiskem **A** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky **A** volíte z 10 vibračních módů. Krátkým stiskem tlačítka **B** spustíte 1. mód pohybů jazýčku. Dalšími krátkými stisky **B** volíte



ze 7 módů pohybů. Delším stiskem jazýček vypnete. Krátkým stiskem tlačítka **C** spustíte 1. mód přírazů. Dalšími krátkými stisky **C** volíte z 10 módů přírazů. Delším stiskem **C** přírazy vypnete. Přírazy mají rozpětí cca 1 cm. Funkce lze spouštět samostatně nebo je libovolně kombinovat.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.