

Basic X Magic Wand

Návod k použití

Elegantní vibrátor typu rabbit s velmi jemným povrchem.
Potěší nejen G bod silnými vibracemi, ale i klitoris podtlakovými vlnami.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Max. průměr:	3,4 cm
Celková délka:	22,3 cm
Použitelná délka:	11 cm
Funkce:	10 vibračních módů 10 podtlakových módů
Nabíjení:	USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	80 min
Doba užití:	50 min

Popis výrobku: produkt je vyroben z jemného silikonu. Skládá se ze tří částí: vibrátoru, podtlakového stimulátoru a rukojeti.

Vibrátor má úzké tělo s rozšiřující se zaoblenou špičkou. Na špičce jsou jemné vroubky, které zvyšují intenzitu stimulace G bodu. Tělo je pružné, lze jej ohýbat všemi směry. Vibrátor disponuje 10 vibračními módy.

Podtlakový stimulátor je určen klitoris, prsním bradavkám a dalším erotogenním zónám. V otvoru stimulátoru o průměru 1,2 cm je jemná membrána, která vytváří podtlak. Disponuje 10 podtlakovými módy. Tyto funkce lze používat samostatně nebo je navzájem kombinovat.

Každá funkční část má samostatný motorek.

Rukojeť je hladká, doplněna zlatým zdobením z ABS plastu. Na přední straně rukojeti jsou dvě ovládací tlačítka a na zadní dva magnetické porty pro USB kabel. Součástí balení je USB kabel a manuál.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen USB kabel. Přiložte nabíjecí konec kabelu k magnetickým portům na produktu tak, aby se k sobě přichytily - rozsvítí se ovládací tlačítko. **Při nabíjení nelze produkt používat.** Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)! Adaptér není součástí balení.



Ovládání: funkce podtlakových vln a vibrací se ovládají tlačítka  a  na rukojeti.

Delším podržením  (cca. 2 sec., produkt krátce zavibruje) produkt zapnete/vypnete do tzv. Stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. podtlakový mód, dalšími krátkými stisky  volíte z 10 podtlakových módů. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód a dalšími krátkými stisky  volíte z 10 vibračních módů. Tyto dvě funkce lze použít samostatně nebo je navzájem libovolně kombinovat.

Pro úplné vypnutí produktu podržte tlačítko  (cca 2 sec) na těle produktu.

Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení a upozornění:

Produkt se může při větším výkonu zahřát.

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!