

Basic X Leo vibrační anální kolík

Návod k použití

Milovníky análních hrátek tento anální kolík naprosto uchvátí.
Nejen že vibruje, ale také má funkci přírazů.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Max. průměr:	3,9 cm
Celková délka:	18,3 cm
Použitelná délka:	14,5 cm
Funkce:	9 vibračních módů 9 módů přírazů
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkový ovladač - C 2032 baterie je součástí balení
Doba nabíjení:	40 min
Doba užití:	cca 180 min

Popis výrobku: anální kolík je vyroben z jemného silikonu. Pevné tělo připomíná čtyři spojené koule. Povrch je hladký, kromě vroubkované prohlubně „harmoniky“. Od této části se kolík pohybuje tam a zpět a napodobuje pohyb přírazů (rozsah přírazů je cca 0,5 cm). Špička kolíku je zúžená a zaoblená. Tělo kolíku má k dispozici 9 vibračních módů. Rozšířená základna ve tvaru oka je doplněna zlatým zdobením z ABS plastu. Na rukojeti jsou umístěna dvě ovládací tlačítka a na boku dva magnetické porty pro připojení USB kabelu. USB kabel je součástí balení.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen USB kabel. Přiložte nabíjecí konec kabelu k magnetickým portům na produktu tak, aby se k sobě přichytily - rozsvítí se ovládací tlačítko. **Při nabíjení nelze produkt používat.** Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)! Adaptér není součástí balení.

Ovládání: anální kolík lze ovládat manuálně nebo pomocí dálkového ovladače.

Manuální ovládání: funkce přírazů a vibrací se ovládají tlačítka  a  na základně. Delším podržením  (cca. 2 sec.) produkt zapnete/vypnete do tzv. Stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. mód přírazu, dalšími krátkými stisky  volíte z 9 módů přírazu. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód a dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů.



Dálkové ovládání

vibrace

ON/OFF
přirazy



Dálkový ovladač: před prvním použitím je potřeba z ovladače tahem vytáhnout plastový pásek, který brání spuštění ovladače a vybití baterie před prvním použitím výrobku. Před použitím ovladače je nutné produkt zapnout tlačítkem  na těle produktu do Stand-by režimu.

Na ovladači jsou dvě tlačítka  a . Krátkým stiskem  zapnete 1. režim přirazů, dalšími krátkými stisky  volíte z 9 módů přirazů. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód, dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů.

Tyto funkce lze používat samostatně, nebo je libovolně kombinovat.

Pro úplné vypnutí produktu podržte tlačítko  (cca 2 sec) na těle produktu nebo na dálkovém ovladači.

Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení a upozornění:

Produkt se může při větším výkonu zahřát.

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!