

Glaukos vibrátor na klitoris a G-bod

Návod k použití

Elegantní vibrátor s tepajícími ploškami, které masírují G bod a vaginu, a kmitajícím jazýčkem určeným pro stimulaci klitorisu. Díky klenutému tělu vše přilne přesně tam, kde má.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Celková délka:	22,6 cm
Použitelná délka:	10 cm
Maximální průměr:	3,7 cm
Délka jazýčku:	3,3 cm
Funkce:	10 módů kmitů 10 tepajících módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	90 min
Doba užití:	50 - 60 min
Voděodolnost:	IPX6, lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku:

Vibrátor se skládá ze dvou částí – těla a jazýčku.

Klenuté tělo je zakončeno rozšiřující se špičkou. Na špičce jsou dvě plošky. Uvnitř špičky je umístěn mechanismus, který způsobuje tepot těchto plošek. Tepot je tak silný, že rozvibruje tělo vibrátoru.

Kmitající jazýček je měkký, pružný, vystupuje z předsazené části vibrátoru, jejíž okraje jsou jemné a pružné. Masivnější rukojeť se příjemně drží. Z přední strany jsou na ní dvě ovládací tlačítka a z druhé magnetické porty pro USB kabel. Vibrátor je vyroben z jemného silikonu, pouze zdobení na rukojeti je z ABS plastu. Díky svému designu a funkcím tento masážní přístroj masíruje nejen vaše vnější intimní místa, klitoris, ale i vaginu a bod G.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel se dvěma magnetickými konektory. Tyto spojte s porty vibrátoru. Během nabíjení blikají ovládací tlačítka na vibrátoru. Po úplném nabití produkt odpojte. Výrobek nefunguje během nabíjení!

dvě plošky
tepající
10 módů

jazýček
kmitající
10 módů

ovládání
tepajících plošek

ON/OFF
+ ovládání
kmitů jazýčku

nabíjení
pomocí
USB kabelu

Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte sílu tepotu plošek a rychlost kmitajícího jazýčku nejprve v dlani.

Ovládání:

Vibrátor se ovládá dvěma tlačítky:  a . Delším podržením  (cca 1,5 sec) vibrátor zapnete do tzv. stand-by režimu, rozsvítí se ovládací tlačítka. Krátkým stiskem  spustíte 1. mód kmitání jazýčku a dalšími stisky volíte z 10 módů kmitů.

Krátkým stiskem  spustíte tepot plošek. Dalšími stisky  vybíráte z 10 módů tepotu. Delším podržením  tuto funkci vypnete. Delším podržením  vibrátor zcela vypnete.

Funkce lze ovládat samostatně, nebo je lze libovolně kombinovat.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětí.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.