

BASIC X Levante stimulátor prostaty

Návod k použití

Spojení pulzujícího análního kolíku s erekčním kroužkem je skvělý nápad, a pokud to ještě k tomu celé vibruje, není co řešit.
Namasíruje naprosto vše - od prostaty přes varlata až k penisu.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	27 cm
Použitelná délka:	11 cm - kolík
Max. průměr:	3,5 cm – kolík
Min . průměr:	5 cm – erekční kroužek
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (kabel je součástí balení) dálkové ovládání - CR2032 baterie
Funkce:	10 vibračních módů 10 režimů pulzací (pohybů) kolíku
Vlastnost:	IPX6 – lze umýt pod tekoucí vodou


Popis výrobku: stimulátor se skládá ze 3 částí: análního kolíku, spojovací části s erekčním kroužkem a rukojetí.

Anální kolík má pulzační (pohyblivou) špičku ve tvaru penisu a z vnitřní strany vroubkovaný povrch. Špička se pohybuje nahoru a dolů v rozsahu cca 1,5 cm. Kolík má v těle zabudovaný motorek.

Navolte si kombinaci vibrací a pulzací podle svého gusta.

10 pulzačních režimů

10 vibračních módů



Spojovací část s erekčním kroužkem má zabudovaný motorek ve vyvýšenině s vroubkou, která masíruje perineum vibracemi. Silné vibrace přecházejí až do erekčního kroužku. Kroužek je velmi pružný a lze jej roztáhnout až do průměru 10 cm.

Obě části jsou vyrobeny z jemného silikonu.

Rukojeť ve tvaru poutka je přizpůsobena pro snadné držení stimulátoru. Je vyrobená z pevného ABS plastu.

Ovládací prvky jsou umístěny na spodní části stimulátoru a USB nabíjecí porty na boku.

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

K magnetickým portům přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Ovládací prvky při nabíjení blikají. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání:

A) manuální – na těle stimulátoru: delším podržením tlačítka  zapnete/vypnete. Dalším krátkým stiskem tlačítka  zapnete pulzace a dalšími stisky volíte mezi 10 pulzačními módy. Krátkým stiskem tlačítka  spustíte vibrace a dalšími stisky volíte z 10 vibračními módy. Delším podržením  vibrace vypnete.

B) dálkový ovladač:

před použitím dálkového ovladače musí být stimulátor zapnutý na těle výrobku v stand-by režimu, poté lze ovladačem  volit pulzace a  vibrace. Stimulátor zcela vypnete delším podržením  na stimulátoru



**Rychlé nabíjení,
snadné ovládání**

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte sílu vibrací a rychlost kmitajícího jazýčku nejprve v dlaní.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětí.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.